



**Комплектность:**

- 1. Болт М 10x20    - 5шт.**
- 2. Болт М 10x40    - 3 шт.**
- 3. Гайка М 10        - 1 шт.**
- 4. Шайба             - 8 шт.**
- 5. Шайба увелич.   - 1 шт.**

- 1. Разобрать защиту на составные элементы.
- 2. Установить на машину крепежную пластину 1 с помощью штатного болта 7.
- 3. Установить крепежную пластину 2 с помощью болта 8 (М 10 х 40), гайки и увел. шайб.
- 4. Установить балку 4 на кронштейны переднего моста, не затягивая до конца.
- 5. Переднюю часть защиты прикрепить к крепежным пластинам болтами 3 (М 10 х 20)
- 6. Заднюю часть защиты прикрепить к балке 4 болтами 3 (М 10 х 20).
- 7. Все точки крепления затянуть.