

ПАМ'ЯТКА ПОКУПЦЯ

Правила по користуванню камінними (пічними) дверцятами

1. Камінна (пічна) дверка призначена для монтажу в камін (пічку), який(а) працює на деревному паливі. Використання вугілля або будь-якого іншого виду палива суворо забороняється.
2. При виборі дров пам'ятаєте, що краще горить тверда, добре висушена деревина, а саме деревина: граба, дуба, ясеня, берези, в'яза і бука.
3. Менш щільна деревина м'яких і хвойних порід дає, навпаки, більше вогню, але менше вугілля і тепла. Це деревина сосни, ялини, тополі і липи.
4. Радимо використовувати листяні породи деревини, так як вони містять менше смоли, ніж хвойні (наприклад ялина, сосна і т.д.). Великий вміст смоли в хвойних породах деревини викликає швидке забруднення димоходу та закопчення оглядового скла.
5. Для топки каміна (печі) категорично забороняється використовувати:
 - дерево, яке було просякнуте, забарвлене або склеєне
 - ДСП, пластик або кольорові журнали
 - використовувати легко займисті і горючі рідини такі, як бензин, спирт, масла
 - будівельне сміття
6. При використанні забороненого палива:
 - виділяється соляна кислота або важкі метали, які небезпечні для навколишнього середовища і можуть пошкодити не тільки камінну (пічну) дверку, а також викликати руйнування цегляної кладки.
 - Змінюється колір або руйнування структури порошкової фарби, нержавійки, латунні, міді на дверцятах, внаслідок надмірно-високого термічного навантаження.
7. ***Гарантія не поширюється на каміні (пічні) дверцята, які були пошкодженні внаслідок неправильного використання палива.***