

Бренд модели	Модель	Бренд модели	Модель
Samsung	2000X	Samsung	3000X
Samsung	4000X	Samsung	6800
Samsung	6800-1	Samsung	865/344(VC-7716V)
Samsung	865/842(VC-7716VN)	Samsung	ALTO FORCE 100
Samsung	FC-8918VT	Samsung	FC-8928E
Samsung	FC-8928ET	Samsung	FC-8928VT
Samsung	FC-8930E	Samsung	FC-8932ET
Samsung	GM 100	Samsung	GM 100A
Samsung	GM100 PET PACK	Samsung	GM100 SPRINT PLUS
Samsung	GM100J SPRINT PLUS	Samsung	RC-6004
Samsung	RC-6013	Samsung	RC-6014
Samsung	RC-6024	Samsung	RC-6025
Samsung	RC-7403	Samsung	RC-7412
Samsung	RC-7413	Samsung	RC-7414
Samsung	RC-7423	Samsung	RC-7424
Samsung	RC-7426	Samsung	RC-7433
Samsung	RC-7625	Samsung	RC-7650
Samsung	RC-7656	Samsung	S5660
Samsung	SC4010	Samsung	SC4020
Samsung	SC4021	Samsung	SC4023
Samsung	SC4030	Samsung	SC4031
Samsung	SC4034	Samsung	SC4040
Samsung	SC4041	Samsung	SC4042
Samsung	SC4045	Samsung	SC4046
Samsung	SC4047	Samsung	SC4110
Samsung	SC4130	Samsung	SC4131
Samsung	SC4140	Samsung	SC4141
Samsung	SC4142	Samsung	SC4143
Samsung	SC4147	Samsung	SC4170
Samsung	SC4171	Samsung	SC4180
Samsung	SC4181	Samsung	SC4185
Samsung	SC4187	Samsung	SC4188
Samsung	SC4190	Samsung	SC4191
Samsung	SC4197	Samsung	SC41A7
Samsung	SC41A9	Samsung	SC41E0
Samsung	SC41E1	Samsung	SC41E5
Samsung	SC41F0	Samsung	SC41F1
Samsung	SC5610	Samsung	SC5611
Samsung	SC5612	Samsung	SC5616
Samsung	SC5620	Samsung	SC5630
Samsung	SC5635	Samsung	SC5640
Samsung	SC5650	Samsung	SC5655
Samsung	SC5660	Samsung	SC5661
Samsung	SC5666	Samsung	SC5667
Samsung	SC5670	Samsung	SC5675
Samsung	SC5678	Samsung	SC56B0
Samsung	SC6140	Samsung	SC6141
Samsung	SC6142	Samsung	SC6145

Samsung	SC6146	Samsung	SC6160
Samsung	SC6161	Samsung	SC6162
Samsung	SC6163	Samsung	SC6165
Samsung	SC6170	Samsung	SC6175
Samsung	SC6178	Samsung	SC6179
Samsung	SC6185	Samsung	SC6188
Samsung	SC6189	Samsung	SC61A0
Samsung	SC61A1	Samsung	SC61B0
Samsung	SC61B1	Samsung	SC61B2
Samsung	SC61B3	Samsung	SC61B4
Samsung	SC61B5	Samsung	SC61E2
Samsung	SC61U2	Samsung	SC8300
Samsung	SC8301	Samsung	SC8305
Samsung	SC8315	Samsung	SC8340
Samsung	SC8343	Samsung	SC8345
Samsung	SC8350	Samsung	SC8355
Samsung	SC8383	Samsung	SC8387
Samsung	SC9271	Samsung	SC9273
Samsung	VAC-6013VY	Samsung	VAC-7049B
Samsung	VAC-7049N	Samsung	VAC6013R
Samsung	VAC6013Y	Samsung	VAC7049G
Samsung	VAC8913EP	Samsung	VC-6011
Samsung	VC-6012	Samsung	VC-6013
Samsung	VC-6013V	Samsung	VC-6014
Samsung	VC-6014N	Samsung	VC-6014V
Samsung	VC-6015	Samsung	VC-6015V
Samsung	VC-6015VN	Samsung	VC-6016V
Samsung	VC-6016VN	Samsung	VC-6023
Samsung	VC-6024	Samsung	VC-6025V
Samsung	VC-7412	Samsung	VC-7413
Samsung	VC-7413V	Samsung	VC-7414V
Samsung	VC-7415V	Samsung	VC-7416VN
Samsung	VC-7422	Samsung	VC-7423
Samsung	VC-7423V	Samsung	VC-7424
Samsung	VC-7424V	Samsung	VC-7425V
Samsung	VC-7426V	Samsung	VC-7613VN
Samsung	VC-7614V	Samsung	VC-7615
Samsung	VC-7615V	Samsung	VC-7616V
Samsung	VC-7616V JUBILEE	Samsung	VC-7616VN
Samsung	VC-7616VT	Samsung	VC-7626V
Samsung	VC-7626VT	Samsung	VC-7700
Samsung	VC-7715H	Samsung	VC-7715V
Samsung	VC-7715VP	Samsung	VC-7716V
Samsung	VC-8820V	Samsung	VC-8828E
Samsung	VC-8908V	Samsung	VC-8916V
Samsung	VC-8918V	Samsung	VC-8920V
Samsung	VC-8926E	Samsung	VC-8926EN
Samsung	VC-8926VT	Samsung	VC-8927E
Samsung	VC-8927EN	Samsung	VC-8928E
Samsung	VC-8930E	Samsung	VC-8930EN

Samsung	VC-8932E	Samsung	VC-8932ET
Samsung	VC-8936ET	Samsung	VC-8938ET
Samsung	VC-8940ET	Samsung	VC-9000
Samsung	VC-9630	Samsung	VC-MPE815
Samsung	VC-P500BE	Samsung	VC-P600ME
Samsung	VC24FHNJGWQ/EV	Samsung	VC6014V
Samsung	VC7700	Samsung	VCJG15QH
Samsung	VCJG15RH	Samsung	VCJG15RV
Samsung	VCJG15SV	Samsung	VCJG246V
Samsung	VCJG247H	Samsung	VCJG248H
Samsung	VCJG24AH	Samsung	VCJG24AV
Samsung	VCJG24BV	Samsung	VCJG24EH
Samsung	VCJG24FH	Samsung	VCJG24GH
Samsung	VCJG24JV	Samsung	VCJG24KV
Samsung	VCJG24LV	Samsung	VP-77
Samsung	VP-77T		