

Outdoor Wood refresher/ Entgrauer

Для применения снаружи зданий

Сильный очиститель для деревянных поверхностей.

- ❖ Улучшает биологические показатели
- ❖ Простое применение
- ❖ Обеспечивает чистую поверхность

Основания:

- ❖ Древесина
- ❖ Террасная доска
- ❖ Решетки из дерева
- ❖ Деревянная садовая мебель

Указания по применению:

Нанести **Outdoor Wood refresher/ Entgrauer**

рпг в достаточном количестве. Выждать 15-30мин. С достаточным количеством воды очистить поверхность с помощью щетки или специальной прочной щетки из коротковорсового материала. После этого основательно протереть поверхность с применением чистой воды.

В случае необходимости чистку повторить.

Работать при температуре не менее +10 град. С

Время высыхания:

После полного высыхания нанести Euku-exterior oil.

Состав:

Щавелевая кислота, биологически активные вещества

Растворитель:

Вода

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте в оригинальной упаковке до 24 месяцев. Беречь от замерзания. Транспортировать и хранить при температуре от +5°C до +40°C.

Постановления:

Постановление о порядке обращения с опасными веществами – распространяется

Хранить в недоступных для детей местах

Во время и после нанесения не оставлять в помещении растения, аквариумных рыб, животных и продукты питания!

Утилизация:

Не выбрасывать в канализацию! Использованную ветошь и пады утилизировать в соответствии с постановлением о горючих материалах. Избегать попадания жидких остатков в систему водоснабжения.