







Отметка (→) показывает направление трубопроводов






Паспортная табличка модели

Угол лопасти

Датчик/Ресивер



(ARC477A1)



Стандартное расположение отверстий в стене