





Необходимое пространство для обслуживания и вентиляции



Беспроводный пульт дистанционного управления (ARC466A33)



Угол лопасти



Примечания  
1. Обозначение → указывает направление трубопровода.

Стандартное расположение отверстий в стене

