

PHILIPS

Мультиварка

Viva Collection

4 л



HD3139/03



Здоровая пища каждый день

7 программ и 13 режимов температуры для ручной регулировки

Мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная панель управления и цифровой дисплей гарантируют простое использование.

Удобное автоматическое приготовление блюд

- Утолщенная внутренняя чаша 2 мм равномерно распределяет тепло
- Функция подогрева обеспечивает свежесть блюд в течение 24 часов
- Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

7 автоматических программ и 1 ручной режим

- 7 предустановок и 1 ручной режим

Максимальное удобство и простота использования

- Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов
- Удобная ручка для перемещения прибора
- Съемный клапан для выхода пара для простоты очистки
- Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка
- Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине
- В комплект входит книга рецептов с оригинальными идеями

Основные особенности

Ручка для удобства перемещения прибора



Специальная ручка для безопасности и удобства перемещения мультиварки Philips.

Съемный клапан для выхода пара




Регулярно мойте клапан для выхода пара для удаления остатков продуктов. Просто снимите его с верхней крышки прибора и тщательно промойте.

Удобный таймер отсрочки старта до 24 ч



Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов позволит приготовить блюда к нужному времени.

Утолщенная внутренняя чаша 2 мм



Утолщенная внутренняя чаша 2 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получались еще вкуснее

Функция подогрева 24 часа



Используйте функцию подогрева, чтобы блюда дольше оставались теплыми (до 24 часов) и сохраняли свои питательные свойства и вкус. По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически переходит в режим подогрева.

Распределение тепла по технологии 3D



Система нагрева расположена по всему корпусу прибора и включает нагревательные элементы сверху, вокруг и основной элемент на дне. Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры, что особенно важно при выпекании

8 программ

7 предустановок и 1 ручной режим

Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

Можно мыть в посудомоечной машине



Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

Книга рецептов в комплекте

В комплект входит кулинарная книга с более чем 30 оригинальными рецептами вкусных блюд и советами профессионалов.

Характеристики

Общие характеристики

Легкоочищаемая внутренняя чаша с антипригарным покрытием: Да
Удобная ручка для перемещения прибора: Да
Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине: Да

Аксессуары

Пластиковая чаша для приготовления на пару: Да
Мерная чашка: Да
Ложка для супа: Да
Лопатка: Да
Кулинарная книга: Да

Технические характеристики

напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
мощность в ваттах: 980 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Емкость: 4 л

