




SPARE PARTS LIST


SNOW BLOWERS/THROWERS

ST 330, 96193012801, 2019-03




05.16.002-B


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	532 18 40-45	DECAL		1	
2	590 81 22-01	DECAL		1	
3	532 19 96-83	LABEL		1	
4	532 18 40-28	DECAL		1	
5	589 59 27-01	DECAL		1	



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ ЬКІ СТЬ	КІТ
1	532 19 96-83	LABEL		1	
3	590 81 22-01	DECAL		1	
4	532 18 40-45	DECAL		1	
6	532 18 40-28	DECAL		1	
7	593 09 65-01	DECAL		1	
	532 42 86-77	DECAL	NOT SHOWN	1	
	590 69 72-01	DECAL	ENGINE	1	



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	588 07 75-02	BOLT		1	
2	595 08 66-01	NUT		1	
3	501 41 73-01	BOLT		1	
4	585 69 14-01	NUT		1	
5	585 69 10-01	NUT		1	
6	588 05 99-01	BOLT		1	
7	532 19 19-38	KNOB		1	
8	585 83 20-01	BOLT		1	
9	873 97 05-00	NUT		1	
10	532 18 45-05	SPRING		1	
11	581 69 75-01	KNOB		1	
12	581 89 73-01	SUPPORT		1	
13	501 41 74-01	WASHER		1	




01.14.009-B

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	532 44 30-59	КІТ		1	


ENGINE, LCT

COMPLETE ENGINE-585742704




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ ЬКІ СТЬ
1	587 17 68-01	CYLINDER HEAD		1
2	532 42 96-06	PUSH ROD TAPPET KIT (INCLUDED WITH PART # 40)		1
3	532 42 93-03	VALVE COVER CPL.		1
4	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
5	582 50 52-01	PISTON		1
6	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
7	532 42 93-13	CAMSHAFT		1
8	532 44 39-00	FLYWHEEL		1
9	532 42 93-06	FAN		1
10	587 15 13-01	CRANKSHAFT		1
13	587 19 87-01	MUFFLER ASSY		1
14	532 42 92-09	FUEL TANK ASSY		1
15	532 42 92-34	FUEL		1
16	532 42 92-11	FUEL CAP ASSY		1
17	587 17 91-01	CARBURETTOR		1
18	532 44 39-44	IGNITION COIL		1
19	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
20	532 42 49-39	SPARK PLUG		1
21	532 42 92-23	IGNITION SWITCH		1
22	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
23	532 43 21-46	HOSE KIT		1
24	591 09 77-01	CONTROL		1
25	532 42 93-12	GEAR ASSY		1
26	532 42 93-10	ARM		1
27	532 42 93-11	SHAFT		1
28	582 62 15-01	STARTER		1
29	582 62 16-01	CUP		1
30	587 39 41-01	BLOWER		1
31	580 98 41-01	COVER		1
32	532 42 93-16	SEAL		1
33	532 42 92-90	STARTER ASSY		1
34	532 43 69-66	BOOT		1
35	532 43 74-65	STARTER		1
36	587 17 94-01	GASKET KIT		1
37	532 43 55-34	DIPSTICK		1
38	532 42 96-12	ROCKER ARM KIT (INCLUDED WITH PART # 40)		1
39	532 42 92-24	CHOKE		1
40	532 42 92-42	OIL PLUG		1
42	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
43	587 17 96-01	BREATHER		1
47	532 42 92-37	ASSEMBLY KIT		1
48	532 42 92-62	WIRE HARNESS		1
49	532 43 54-94	OIL PLUG		1
50	532 42 92-94	ASSEMBLY		1
51	532 42 92-31	SHIELD		1
52	532 42 92-18	PRIMER		1
53	532 42 92-21	KEY SWITCH		1
54	532 44 30-59	KIT		1
55	587 13 99-01	OIL PIPE		1
56	532 42 92-13	SHIELD		1
57	532 43 74-66	SHIELD		1
58	532 42 92-98	PLATE		1
59	582 62 17-01	BRACKET		1
60	532 44 38-96	SOLENOID		1
61	532 43 27-52	FUEL KNOB-SNOW		1
62	532 44 38-99	STARTER HANDLE		1
64	532 42 96-08	COUNTER WEIGHT KIT		1
65	581 37 29-01	TAPPET		1


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
69	586 32 67-01	STUD		1	
70	580 35 37-01	CARBURETTOR		1	
72	587 15 22-01	DECAL		1	
74	587 37 53-01	SHIELD		1	
75	532 42 92-32	SHIELD		1	
77	532 43 26-88	BOLT KIT		1	
78	585 77 13-01	STRAP		1	
79	587 15 20-01	SHIELD		1	
81	585 29 72-01	WOODRUFF KEY		1	
82	585 02 05-01	SPACER		1	
85	586 32 56-01	STRAINER		1	
86	586 32 74-01	BOLT		1	
87	586 32 70-01	BOLT		1	
88	586 32 68-01	STUD		1	
89	587 12 48-01	KNOB		1	
91	587 99 41-04	GASKET KIT		1	
92	587 99 52-01	BOLT		1	
94	588 48 55-01	SEAL		1	
97	590 04 66-01	EXHAUST		1	
9999	586 32 65-01	JET		1	
9999	579 80 64-01	BOLT		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	532 43 57-86	WHEEL	LH	1	
2	532 43 57-88	WHEEL	RH	1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	588 61 02-40	HOUSING ASSY		1	
2	585 04 85-02	PLATE		1	
3	596 03 94-01	BOLT		1	
4	532 15 53-77	NUT		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	532 19 21-99	TOOL.CLEAN.OUT		1	
2	586 41 48-02	TRIM		1	
3	586 33 03-02	TRIM		1	
4	586 33 04-02	TRIM		1	
5	817 06 04-10	SCREW		1	



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ ЬКІ СТЬ	КІТ
1	582 86 77-01	GEARBOX		1	
2	585 19 83-03	IMPELLER		1	
3	585 05 69-01	CHUTE		1	
4	597 43 30-02	BRACKET		1	
5	588 07 75-02	BOLT		1	
6	595 08 66-01	NUT		1	
7	585 69 13-01	NUT		1	
8	585 69 12-01	BOLT		1	
9	532 19 87-91	BALL BEARING		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	532 40 78-34	SKID PLATE		1	
2	585 69 17-01	BOLT		1	
3	585 69 13-01	NUT		1	




05.09.020-D


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	581 97 05-03	AUGER	RH	1	
2	581 97 06-03	AUGER	LH	1	
3	580 85 55-01	BEARING SUPPORT		1	
4	532 43 76-22	BEARING		1	
5	812 00 00-28	CLIP		1	
6	585 51 78-01	SCREW		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	585 10 90-04	SUPPORT		1	
2	585 69 13-01	NUT		1	
3	585 83 20-01	BOLT		1	
4	872 11 05-10	BOLT		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	588 07 78-02	CHUTE ASSY		1	
2	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	DEFLECTOR	1	
3	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	SEAL	1	
4	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	POP RIVET	1	
5	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	SHIELD	1	
6	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	RETAINER	1	
7	590 58 70-02	CABLE		1	
8	581 32 94-01	PIN CLEVIS		1	
9	585 80 83-01	PIN CLEVIS		1	
10	532 42 33-03	HAIR PIN COTTER		1	
*11	532 18 45-05	SPRING		1	
*12	501 41 73-01	BOLT		1	
*13	585 69 14-01	NUT		1	
*14	585 83 20-01	BOLT		1	
*15	873 97 05-00	NUT		1	
*16	501 41 74-01	WASHER		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ ЬКІ СТЬ	КІТ
1	501 65 66-03	CABLE	Drive	1	
2	579 76 36-01	CABLE	AUGER	1	
3	593 84 84-01	CABLE	SPEED	1	
4	532 19 79-91	CLIP		1	
5	532 42 81-24	FASTENER		1	
6	581 32 94-01	PIN CLEVIS		1	
7	532 42 33-03	HAIR PIN COTTER		1	
8	585 80 83-01	PIN CLEVIS		1	
9	589 26 52-01	COVER	CABLE COVER	1	
10	594 94 44-01	NUT		1	
11	594 71 65-01	SPRING		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	587 53 57-01	HARNESS		1	
2	532 14 50-06	CLIP		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	581 12 79-01	COVER		1	
2	532 19 41-89	SCREW		1	
3	581 92 87-01	CLIP		1	
4	586 72 35-01	LIGHT	RH	1	
5	586 72 36-01	LIGHT	LH	1	
6	585 86 83-01	HARNESS		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	593 85 34-01	CABLE		1	
2	532 43 17-62	PEN		1	
3	812 00 00-14	RETAINING RING		1	
4	581 15 12-01	SPRING		1	
5	532 19 79-91	CLIP		1	



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	532 42 11-38	SHIELD		1	
2	532 43 58-31	STRAP		1	
3	586 11 80-01	SCREW		1	
4	586 11 81-01	NUT		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	581 68 03-02	CABLE ASSY		1	
2	581 32 94-01	PIN CLEVIS		1	
3	877 10 08-12	PIN CLEVIS		1	
4	532 42 33-03	HAIR PIN COTTER		1	
5	584 65 22-01	CLIP		1	
6	586 68 21-01	WASHER		1	
7	587 13 08-03	PIN		1	




05.08.016-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	588 26 39-01	CABLE	LH	1	
2	588 26 39-02	CABLE	RH	1	
3	582 91 78-01	LEVER		1	
4	581 32 95-01	SCREW		1	
5	817 06 04-10	SCREW		1	
6	532 43 17-62	PEN		1	
7	812 00 00-14	RETAINING RING		1	




05.08.008-G

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	590 49 36-01	GRIP		1	
2	532 44 22-50	FASTENER		1	




05.08.005-C


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	581 12 39-02	LEVER		1	
2	581 24 16-02	LEVER		1	
3	581 32 97-02	BOLT		1	
4	581 32 96-01	SPRING		1	
5	586 66 89-01	NUT		1	
6	584 46 84-02	BRACE		1	
7	587 03 13-01	WASHER		1	



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	581 13 12-04	CONSOLE		1	
2	585 80 50-01	SWITCH		1	
3	817 06 04-10	SCREW		1	
4	581 32 95-01	SCREW		1	




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	521 99 11-02	NUT		1	
2	592 72 33-02	PLATE		1	
3	581 12 30-02	ROD		1	
4	581 73 27-01	SPACER		1	
5	532 19 38-85	SPRING		1	
6	595 84 11-01	RETAINER RING		1	
7	581 32 84-02	PULLEY ASSY		1	
8	587 19 34-03	BRACKET		1	
9	581 31 53-01	SPRING		1	
10	585 26 38-01	SPRING		1	
11	585 69 15-01	NUT		1	
12	580 75 62-01	BEARING		1	
13	580 75 61-02	RING		1	
14	580 75 13-01	WASHER		1	
15	580 75 66-01	PAWL		1	
16	580 75 60-01	GEAR		1	
17	580 75 63-01	WASHER		1	
18	597 41 28-01	BEARING HOUSING ASSY		1	
19	581 09 09-01	HUB		1	
20	872 11 05-06	BOLT		1	
21	581 09 10-02	PLATE		1	
22	597 36 28-01	RING		1	
23	595 84 11-01	RETAINER RING		1	
24	580 75 51-01	ROD		1	
25	812 00 00-22	RETAINING RING		1	
26	580 75 24-01	SHAFT		1	
27	532 75 11-53	LOCKNUT 5/16-18 RL550HVA		1	
28	580 75 67-01	PAWL		1	




05.03.002-B


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	532 44 49-49	WASHER		1	
2	587 97 89-01	BUSHING		1	
3	588 51 86-01	GEAR		1	
4	812 00 00-53	E-CLIP		1	
5	580 75 26-01	AXLE		1	
6	532 12 47-88	RETAINING RING		1	
7	532 17 12-71	RIVET		1	
8	580 75 25-01	SLEEVE		1	



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	588 16 08-03	HANDLE		1	
2	532 19 19-38	KNOB		1	
3	588 05 99-01	BOLT		1	





Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	588 67 21-03	HANDLE		1	
2	817 00 06-12	SCREW		1	
3	589 26 45-02	SUPPORT		1	
4	817 00 05-10	BOLT		1	
5	582 91 79-01	STUD		1	




05.04.004-B

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	587 10 55-01	COVER		1	
2	532 14 50-06	CLIP		1	
3	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	BOLT	1	
4	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	PALNUT	1	




05.01.008-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
	585 74 27-04	ENGINE	LCT PW2HK181000178Y	1	
1	589 26 47-05	FRAME		1	
2	532 15 04-06	BOLT		1	
3	580 83 95-05	COVER		1	
4	501 06 04-03	BRACKET		1	
5	582 90 69-01	SCREW		1	
6	588 95 45-01	SUPPORT		1	
7	532 42 88-67	BOLT		1	
8	593 33 72-01	SCREW		1	



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	589 26 22-01	PULLEY		1	
2	582 38 84-01	BOLT		1	
3	589 26 26-02	BELT		1	
4	589 26 34-02	BRACKET		1	
5	594 94 44-01	NUT		1	
6	589 26 27-02	PULLEY		1	
7	532 42 79-42	NUT		1	
8	589 26 34-02	BRACKET		1	
9	581 14 14-02	PULLEY		1	
10	589 26 37-01	SPRING		1	
11	580 75 30-01	SPRING		1	
12	581 41 38-01	BOLT		1	
13	579 76 33-01	ARM		1	
14	587 34 37-01	BUSHING		1	
15	596 32 22-01	BOLT		1	
16	579 76 35-01	SPRING		1	
17	589 26 29-02	ARM		1	
18	589 26 36-01	SCREW		1	
19	817 06 04-08	SCREW		1	
20	582 64 07-02	BELT		1	
21	596 20 41-01	WASHER		1	
22	874 61 05-12	SCREW		1	
23	596 23 88-01	WASHER		1	
24	589 26 25-05	GUIDE		1	
25	589 26 38-01	PULLEY		1	
26	595 51 79-01	SCREW		1	
27	589 26 25-05	GUIDE		1	
28	501 59 54-02	BRACKET		1	
29	874 78 05-12	SCREW		1	
30	581 63 20-02	BRACKET		1	
31	874 76 05-28	BOLT		1	



05.01.003-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	585 54 60-02	BRACKET		1	