




Инструкция по сборке кровати "Милена".



| № | Наименование | Кол. |
|----|---------------------------------------|------|
| 1 | Спинка головная | 1 |
| 2 | Ножка радиусная | 2 |
| 3 | Царга боковая | 2 |
| 4 | Царга перед | 1 |
| 5 | Перегородка поперечная | 1 |
| 6 | Перегородка продольная | 1 |
| 7 | Накладка на царгу боковая | 2 |
| 8 | Накладка на царгу передняя | 1 |
| 9 | Упор под фанеру продольный внешний | 2 |
| 10 | Упор под фанеру продольный внутренний | 2 |
| 11 | Упор под фанеру продольный задний | 2 |
| 12 | Упор под фанеру продольный передний | 2 |
| 13 | Фанера | 2 |
| 14 | Упор основной | 4 |
| 15 | Стяжка полумесец | 12 |
| 16 | Гайка М6 | 12 |
| 17 | Шкант 8х30 | 12 |
| 18 | Шпилька М6х60 | 12 |
| 19 | Винт М6х12 | 6 |
| 20 | Шуруп 3,5x20 | 34 |
| 21 | Шайба под ручку | 34 |
| 22 | Минификс | 8 |
| 23 | Подъемный механизм | 1 |



ВНИМАНИЕ!

На раму ламельную (в том числе застланную матрацем) становиться ногами, прыгать на ней, кидать тяжелые предметы, а также каким-либо иным способом подвергать избыточной нагрузке отдельно взятые ламели. Рамы ламельные рекомендуется эксплуатировать в проверяемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С. Рамы ламельные не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

- 1) За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении, эксплуатации мебели предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- 2) Предприятие изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 18 месяцев с момента продажи.
- 3) Скрытые производственные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно по предъявлению данного паспорта.
- 4) Производитель оставляет за собой право в изменения конструкции данного изделия, если это не несет за собой ухудшений в дальнейшей эксплуатации.

Изделие отвечает требованиям ГОСТ 19917-93