



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Домкрат подкатной гаражный XRD0902  
на 2.5 т (100/435 мм)

Конфиденциально

1

6/13

Домкрат в сборе





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Домкрат подкатной гаражный XRD0902 на 2.5 т (100/435 мм)

Конфиденциально

2

6/13

Артикул для заказа образуется из порядкового номера позиции запасной части и названия модели оборудования, например, \*1\_XRD0902

| NO | Description            | Описание                         | Кол-во, шт. |
|----|------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1  | Side Plate             | Пластина боковая                 | 2           |
| 2  | Caster Assembly        | Ролик в сборе                    | 2           |
| 3  | Lock Nut               | Гайка стопорная                  | 2           |
| 4  | Wheel                  | Колесо                           | 2           |
| 5  | Washer                 | Шайба                            | 2           |
| 6  | Retaining Ring         | Кольцо стопорное                 | 2           |
| 7  | Power Unit Assembly    | Гидроблок в сборе                | 1           |
| 8  | Screw                  | Винт                             | 2           |
| 9  | Lock Washer            | Шайба стопорная                  | 2           |
| 10 | Linkage Assembly       | Механизм рычажный в сборе        | 1           |
| 11 | Shaft Arm              | Рычаг вала                       | 1           |
| 12 | Saddle                 | Седло                            | 1           |
| 13 | Grease Fitting         | Пресс-масленка                   | 1           |
| 14 | Bolt Link              | Соединение болтовое              | 2           |
| 15 | Retaining Ring         | Кольцо стопорное                 | 1           |
| 16 | Ram                    | Цилиндр                          | 1           |
| 17 | Pin                    | Штифт                            | 1           |
| 18 | Return Spring          | Пружина возвратная               | 1           |
| 19 | Retaining Ring         | Кольцо стопорное                 | 2           |
| 20 | Lock Washer            | Шайба стопорная                  | 2           |
| 21 | Hex Nut                | Гайка 6-гранная                  | 2           |
| 22 | Lock Washer            | Шайба стопорная                  | 2           |
| 23 | Bolt                   | Болт                             | 2           |
| 24 | Torsion Spring         | Пружина торсионная               | 1           |
| 25 | Release Valve Assembly | Клапан предохранительный в сборе | 1           |
| 26 | Plunger Pin            | Штифт поршня                     | 1           |
| 27 | Gear Shaft             | Вал передачи                     | 1           |
| 28 | Pin                    | Штифт                            | 1           |
| 29 | Lifting Arm Assembly   | Рычаг подъемный в сборе          | 1           |
| 30 | Release Valve Gear     | Шестерня передаточного клапана   | 1           |
| 31 | Lock Washer            | Шайба стопорная                  | 1           |
| 32 | Hex Nut                | Гайка 6-гранная                  | 1           |
| 33 | Handle Bolt            | Болт рукоятки                    | 1           |
| 34 | Spacer                 | Втулка распорная                 | 1           |



## СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Домкрат подкатной гаражный XRD0902  
на 2.5 т (100/435 мм)

Конфиденциально

3

6/13

|    |                |                      |   |
|----|----------------|----------------------|---|
| 35 | Handle (lower) | Рукоятка (опускания) | 1 |
| 36 | Handle (upper) | Рукоятка (подъема)   | 1 |
| 37 | Screw          | Винт                 | 1 |
| 38 | Handle Socket  | Разъем рукоятки      | 1 |



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Домкрат подкатной гаражный XRD0902  
на 2.5 т (100/435 мм)

Конфиденциально

4

6/13

Гидроцилиндр в сборе





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Домкрат подкатной гаражный XRD0902  
на 2.5 т (100/435 мм)

Конфиденциально

5

6/13

| NO | Description            | Описание                               | Кол-во,<br>шт. |
|----|------------------------|--|----------------|
| 1A | Ram Rod                | Шток цилиндра                          | 1              |
| 1B | Ram Head               | Головка цилиндра                       | 1              |
| 1C | Ram Head Pin           | Штифт головки сил.<br>цилиндра         | 1              |
| 2  | O-Ring                 | Уплотнение кольцевое                   | 1              |
| 3  | Tank Nut               | Гайка бака                             | 1              |
| 4  | O-Ring                 | Уплотнение кольцевое                   | 2              |
| 5  | Cylinder               | Цилиндр                                | 1              |
| 6  | Reservoir              | Резервуар                              | 1              |
| 7  | Oil ill Plug           | Заглушка                               | 1              |
| 8  | O-Ring Retaining       | Уплотнение кольцевое<br>стопорное      | 1              |
| 9  | O-Ring                 | Уплотнение кольцевое                   | 1              |
| 10 | O-Ring                 | Уплотнение кольцевое                   | 1              |
| 11 | Gear Retaining Nut     | Кольцо шестерни<br>стопорное           | 1              |
| 12 | O-Ring                 | Уплотнение кольцевое                   | 1              |
| 13 | Release Valve Assembly | Клапан<br>предохранительный в<br>сборе | 1              |
| 14 | Actuator               | Привод                                 | 1              |
| 15 | Guide Plate            | Пластина направляющая                  | 1              |
| 16 | Ball                   | Шарнир                                 | 1              |
| 17 | Seal Washer            | Шайба уплотнительная                   | 1              |
| 18 | Plug Screw             | Винт запорный                          | 1              |
| 19 | Overload Valve Screw   | Винт клапана защиты от<br>перегрузки   | 1              |
| 20 | Washer                 | Шайба                                  | 1              |
| 21 | Wiper                  | Маслосъемное кольцо                    | 1              |
| 22 | Back-up Ring           | Кольцо упорное                         | 1              |
| 23 | O-Ring                 | Уплотнение кольцевое                   | 1              |
| 24 | Valve Block            | Блок клапана                           | 1              |
| 25 | Plunger                | Поршень                                | 1              |
| 26 | Ball                   | Шарнир                                 | 1              |
| 27 | Ball                   | Шарнир                                 | 1              |
| 28 | Plug Screw             | Винт запорный                          | 1              |
| 29 | Ball                   | Шарнир                                 | 1              |
| 30 | Plunger                | Поршень                                | 1              |



## СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Домкрат подкатной гаражный XRD0902  
на 2.5 т (100/435 мм)

Конфиденциально

6

6/13

|    |                        |                          |   |
|----|------------------------|--------------------------|---|
| 31 | Spring                 | Пружина                  | 1 |
|    | Repair Kit (not shown) | Ремкомплект (не показан) | 1 |