

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН:

При купівлі виробу, переконайтесь, що проданий товар справний, повністю укомплектований, не має пошкоджень, гарантійний талон заповнено коректно. Гарантійний талон є підтвердженням відсутності дефектів, пошкоджень купленого вами біокаміну і гарантує право на безкоштовне гарантійне обслуговування протягом усього гарантійного терміну.

Гарантійний термін: **7 років**

Продавець: _____

Дата продажу: ___/_____/20__

Підпис покупця _____ Місце для штампу



БІОКАМІН ENSA LIGHT

WWW.ENSA.COM.UA

ІНСТРУКЦІЯ ПО КОРИСТУВАННЮ ДЕКОРАТИВНИМ КАМІНОМ НА БІОПАЛИВІ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

1. Встановіть біокамін на рівну горизонтальну поверхню, що забезпечує надійне стійке положення, що виключає перекидання або падіння каміна. Місце установки біокаміна повинне відповідати вимогам пожежної безпеки і бути стійким до термічної дії, викликаній нагрівом металевих і скляних деталей біокаміна.
2. При використанні каміна на відкритому повітрі, необхідно забезпечити відсутність поряд з місцем установки легкозаймистих предметів і передбачити захист біокаміна від поривів вітру.
3. Місце установки біокаміна в приміщенні або на відкритому повітрі повинно бути оснащено необхідними засобами пожежогасіння.
4. При використанні біокаміну в закритому приміщенні необхідно забезпечити надходження свіжого повітря.
5. Неповнолітні та тварини не повинні мати доступу до біокаміну.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- ▶ заливати біопаливо в розпалений або не повністю захололий біокамін, оскільки це може призвести до вибуху;
- ▶ залишати працюючий біокамін без нагляду дорослих;
- ▶ експлуатація біокаміна неповнолітніми;
- ▶ використовувати біокамін за непередбачених його конструкцією функцій (приготування і розігрівання їжі, сушка одягу, і т.п.);
- ▶ використовувати будь яке паливо, окрім біоетанолу, призначеного для використання в декоративних біокамінах;
- ▶ торкатися до металевих і скляних деталей каміна до повного їх охолодження частинами тіла, одягом або легкозаймистими матеріалами;
- ▶ експлуатація біокаміна без мінерально-волокнистого наповнювача горілки.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ БІОКАМІНА:

1. Налийте в паливний контейнер біокаміна паливо в кількості, що не перевищує 200 мл (1,5-2 см від краю паливного контейнера до рівня мінерально-волокнистого наповнювача).
2. Підпаліть біопаливо за допомогою камінного сірника або запальнички для газової плити.
3. Дочекайтеся прогрівання біокаміна і його самостійного виходу на основний робочий режим.
4. При використанні каміна на відкритому повітрі, для підвищення стійкості полум'я, встановіть вітровий екран.
5. Перед зняттям каміна з місця установки, дочекайтеся повного вигорання палива і охолодження біокаміна.
6. Для гасіння полум'я накрийте отвір паливної касети гасителем полум'я, що додається до біокаміна, і дочекайтеся повного охолодження.

ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

Виробник надає 7 років гарантії на безперебійну роботу біокаміна з моменту покупки. Покупець зобов'язаний ознайомитись із даною інструкцією. У разі виникнення претензій покупець передає до сервісного відділу компанії виробника біокамін, акт рекламації та документ, що підтверджує покупку.

Споживач має право повернути придбаний товар в 14 денний термін. Біокамін, який використовувався обміну та поверненню не підлягає.