

Руководство пользователя

Note Plus

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.



Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Содержание

I. Общие сведения	1
II. Операционная система.....	1
III. Эксплуатация.....	1
i. Установка приложения.....	1
ii. Настройка работы.....	1
iii. Рабочий статус.....	2
iv. Описание функций.....	2
A. Соединение по Bluetooth.....	2
B. Рабочий стол.....	3
C. Ярлыки.....	4
D. Личный кабинет.....	5
a) Вход в кабинет.....	5
b) Оборудование.....	5
c) Настройка приложений.....	6
d) О планшете Note Plus.....	6

Спасибо за покупку нашего продукта. В настоящее время руководство пользователя доступно на следующих языках: английский, русский, японский, немецкий, корейский, китайский, итальянский, испанский и французский языки. Приносим свои извинения, если используемый вами язык не поддерживается.

I. Общие сведения

XP-Pen Note + - мобильное приложение для заметок. Приложение, который отслеживает вашу работу и помогает записывать мгновенно приходящие мысли и рисунки.

II. Операционная система

Драйверы устройства совместимы для работы с Android 6.0, IOS 10.0 или выше.

III. Использование

i. Установка приложения

На устройства Android можно установить приложение, загрузив XP-Pen Note + из Google Play;


На устройства IOS загрузка приложения осуществляется через AppStore, введите в поиске название XP-Pen Note +;

ii. Настройка работы

После завершения установки, нужно нажать иконку приложения на рабочем столе, чтобы войти в систему.

После подключения устройства через Bluetooth, начните работать с приложением Smart Handbook и Smart Stylus.

Домашняя страница выглядит вот так:



iii. Рабочий статус



Не вошли в систему: информация сохраняется только на мобильном устройстве, используемом в настоящее время;

Выполнен вход в систему: данные могут быть переданы на различные устройства посредством учетных записей Google или Facebook;

iv . Описание функций

A. Bluetooth-соединение


Перейдите в настройки своего мобильного устройства, чтобы включить службу Bluetooth. Нажмите кнопку в левом нижнем углу приложения. на главной странице выберите «Подключить Smart Handbook» и выберите «Note Plus». Нажмите «Подключить устройство», когда индикатор состояния Smart Notebook загорится зеленым, нажмите функциональную клавишу для сопряжения.



После успешной регистрации при входе в систему Smart Notepad сохранит ваши данные для входа, также это может быть сделано позже. Smart Notepad включает функцию автоматического подключения к приложению.

Отключить устройство: «Мои настройки оборудования» - «Список устройств», выберите «Отключить».

В. Домашняя страница



Новая страница: нажмите функциональную клавишу Note Plus, чтобы добавить новую страницу;

Поиск: найдите содержимое ваших заметок на основе введенной вами информации или выберите Фильтр по тегам;

Дата: Найти заметки по дате;

Автономный режим: Note Plus также может использоваться в автономном режиме, без подключения к приложению, соединение автоматически произойдет потом при подключении к сети; Вы можете синхронизировать данные с приложением, когда подключитесь к сети. Редактирование: в правом верхнем углу страницы заметки есть кнопка «Редактировать» в виде карандаша, при нажатии которой открывается приложение для редактирования, и внизу появятся кнопки для выбора цвета, толщины линии, типа пера и подложки, после завершения редактирования нажмите кнопку назад.

Экран: Домашняя страница синхронизирует заметки в хронологическом порядке. Выберите одну из заметок, чтобы получить доступ к функциям в таблице.



Воспроизвести	 Review	Воспроизводит процесс создания заметки
Распознавание	 Recognize	Распознает текст в заметке
Детали	 Details	Имя, время, атрибуты и комментарии заметки
Удалить	 Delete	Delete Note Удалить заметку
Редактировать	 	Переход в режим редактирования
Поделиться	 	Поделиться картинкой
Поддерживаются языки: китайский, английский, японский, корейский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский и т.д.		

С. Ярлыки

Вы можете настроить и создать несколько ярлыков и тегов и нажать сначала кнопку Tags кнопку «Поиск» в верхнем левом углу вкладки, чтобы найти нужные ярлыки и заметки. Нажмите на изображение ярлыка, чтобы просмотреть все примечания, к которым принадлежит этот ярлык.

Tags



На обложке указано количество заметок, которым принадлежит этот ярлык. Вы можете редактировать фотографию и надписи в верхнем левом углу, редактировать символику (названия, обложки и т. д.), и удалять надписи




D. Личный кабинет

a) Вход в кабинет

Войдите, используя учетную запись Google или Facebook.


b) Настройка приложения

Приложение Note Plus показывает функции интеллектуального блокнота, который был подключен к мобильному устройству, включая имя устройства, память, порядковый номер, версию прошивки и т. д.




с) Настройки приложения

Резервное копирование в облако: резервное копирование данных в облако может осуществляться с разных устройств, которые необходимо подключить к учетной записи. Установленный язык показывает язык, используемый системой мобильного устройства.



d) О Note Plus

Вы можете найти всю информацию в Соглашении о конфиденциальности.



Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Сайт: www.xp-pen.com

Электронная почта: support_ru@xp-pen.com