

FROSTY

Вафельница электрическая **VE-01/02**



Инструкция по эксплуатации

Дорогой покупатель, спасибо за выбор нашего продукта!

Наше производство работает под принципом руководства - строжайший контроль качества каждого компонента.

Мы гарантируем, что наша продукция долговечна. Оборудование нашего производства сделано, используя новые технологии.

Перед распаковкой, установкой и использованием обязательно прочтите внимательно инструкцию.

1 Советы по использованию:

- Внимательно прочтите предостережения, изложенные в данной инструкции.
- После распаковки оборудования, убедитесь, что прибор в хорошем состоянии.
- Если кабель питания поврежден, то должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом.
- Перед подключением, сверьте напряжение оборудования и вашей розетки.
- Использование адаптера, тройников, удлинителей нежелательно. В случае использования, обратите внимание на соответствие мощности на источнике питания и адаптере.
- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения кабеля или вилки.
- Не используйте прибор в случае неисправного функционирования. Отключите и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Ни в коем случае не опускайте кабель в воду или другие жидкости, во избежание поражения электрическим током.
- Не ставьте рядом с оборудованием горючие, взрывчатые и воспламеняющиеся вещества.
- Оборудование должно использоваться только в коммерческих целях.
- Производитель не несет ответственность за поломки вследствие неправильного использования.
- Не допускайте к эксплуатации детей и неквалифицированных специалистов.
- Данное оборудование не предназначено для людей (включая детей) со сниженными физическими и умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром людей, отвечающих за их безопасность.
- **ОСТОРОЖНО!** Дети должны всегда находиться под наблюдением, не позволяйте им играть с оборудованием.


2 Указания по использованию:

1. Внимание! Вафельница способна нагреваться до очень высоких температур. Соблюдайте все правила техники безопасности, чтобы избежать травм.
2. Никогда не прикасайтесь к поверхности вафельницы при включенном питании и ли в случае если поверхность горячая.
3. Никогда не используйте кастрюли и сковородки на поверхности. Поверхность гриля предназначена для приготовления вафель, а не для нагрева кастрюли.
4. Никогда не кладите фольгу или пластик на поверхности вафельницы.
5. Вафельница разработана для приготовления вафель, не злоупотреблять ею, используя ее для любых других целей.
6. Перед использованием вафельницы в первый раз необходимо, во-первых, промыть поверхность гриля с мылом и водой, а затем высушить её полностью.
7. Используйте ручку, чтобы поднимать и опускать верхнюю часть вафельницы, чтобы избежать травм.

3 Технические характеристики:

Модель	Напряжение	Мощность	Размер, мм
VE-01	220-240V 50-60 Hz	1,40 kW	250x370x250
VE-02	220-240V 50-60 Hz	2,80 kW	500x370x250

4 Электрическая схема



- K1 - выключатель
- HL1- индикатор питания
- HL2 - индикатор нагрева
- K2 - выключатель питания
- BT - термостат
- R - нагревательный элемент

5 Приготовление вафель

1. Подготовьте смесь для приготовления вафель.

2. Это займет около 12 минут от включения, чтобы нагреться до максимальной температуры 250 С. Вафельница может поддерживать заданную температуру автоматически.

3. Когда температура достигнет 250°C, нанесите немного растительного масла на поверхность, затем заполните смесью для вафель, закройте и установите время. Когда вы услышите сигнал, это означает, что готово.

4. Время выпечки может быть установлено вами лично исходя из вашей смеси и также от цвета выпечки, которую выберет покупатель.

6 Инструкции по очистке

Вафельницу можно быстро очистить тканью, смоченной в мыльную воду.

Есть много неабразивных чистящих средства для обработки приборов для приготовления пищи на рынке сегодня. Мы предлагаем использовать свой выбор неабразивных очистителей в конце каждого дня.

Никогда не очищайте вафельницу под струёй воды и не погружайте её в воду. Это приведет к повреждению электрических компонентов и может создать опасную ситуацию.

7 В случае неполадок

Если есть, какие либо необычные изменения в работе вафельницы, выключите её и немедленно отключить питание. Обратитесь в сервисный центр к квалифицированным специалистам.