

Мы установили, что Вы используете язык, отличный от языка веб-страницы. Пожалуйста, выберите одну из следующих опций:

We have noticed that you use a different language from the one on the website you have accessed. Please choose from one of the following options:



[Остаться на текущей странице](#)



[JUNG.de/ru](#)



[JUNG.de/en](#)

JUNG



CD 500

[НАЗАД](#)

Гармония в любом помещении

Изделия серии "CD 500" гармонично вливаются в любой интерьер. Впечатление усиливается благодаря углам клавишей. Переключатель превращается в оригинальный аксессуар, которого можно выбрать в соответствии с общим стилем интерьера. Цветовая гамма состоит из шести различных цветов и двух оттенков анодированного алюминия. Они прекрасно сочетаются с популярными цветами RAL отделочных кромок дверей и окон.

Узнать подробнее о размерах, материалах и цветах: [Скачать PDF документацию](#)



Пластиковые "CD 500"

[ОТОБРАЗИТЬ](#)



CD 500 in ivory
Duroplastic/thermoplastic
similar RAL 1013
Edge radius R 8.5



CD 500 in light grey
Duroplastic/thermoplastic
similar RAL 7035
Edge radius R 8.5

CD 500 in white
Duroplastic/thermoplastic
similar RAL 9016
Edge radius R 8.5



CD 500 in black
Duroplastic/thermoplastic
similar RAL 9005
Edge radius R 8.5

CD 500 in brown
Duroplastic/thermoplastic
similar RAL 8022
Edge radius R 8.5

CD 500 in grey
Duroplastic/thermoplastic
similar RAL 7038
Edge radius R 8.5

Металлические "CD 500"

ОТОБРАЗИТЬ



CD 500 in gold-bronze
anodized aluminium
Edge radius R 8.5



CD 500 in platinum
anodized aluminium
Edge radius R 8.5



Переключатель/кнопка
из "CD 500"



Поворотный регулятор света
Поворотный регулятор света позволяет равномерно изменять освещение.



SCHUKO
®штепсельное гнездо с интегрированной защитой от детей



Автоматический переключатель
для регулирования освещения в соответствии с движениями, дизайн соответствует изделиям серии "A"



Сочетание переключателя-штепсельного гнезда
из "CD 500"



F40 Одноклавишный сенсорный переключатель
В зависимости от назначения, можно выбрать крышки с нейтральной поверхностью, напечатанными символами или кнопками, на которых можно делать надписи.



F40 Двухклавишный сенсорный переключатель
В зависимости от назначения, можно выбрать крышки с нейтральной поверхностью, напечатанными символами или кнопками, на которых можно делать надписи.



F40 Трехклавишный сенсорный переключатель
В зависимости от назначения, можно выбрать крышки с нейтральной поверхностью, напечатанными символами или кнопками, на которых можно делать надписи.



F40 Четырехклавишный сенсорный переключатель
В зависимости от назначения, можно выбрать крышки с нейтральной поверхностью, напечатанными символами или кнопками, на которых можно делать надписи.



F40 Восьмиклавишный сенсорный переключатель
В зависимости от назначения, можно выбрать крышки с нейтральной поверхностью, напечатанными символами или кнопками, на которых можно делать надписи.