



HRF-10
Контроль частоты переменного тока

SOU-2
Автоматическое переключение наружного освещения в сумерки.

MR-42
Регуляция освещения из нескольких мест

CRM-81J
Регулярная вентиляция

PRI-53
Трехфазный мониторинг тока

PRI-41/42
Мониторинг максимального веса

CRM-2T
Запуск двигателя звезда-треугольник

SOU-1
Автоматическое переключение наружного освещения в сумерки

HRN-55
Контроль выпадения фазы

SHT-4
Используется для управления светом без датчиков света

HRN-41
Контроль уровней напряжения

PRI-51
Контроль нарушения / хода оборудования в зависимости от проход. тока

VS425
3-х фазный контактор для включения двигателя

CRM-2H
Дозировка смазки транспортера

TER-3
Контроль температуры в лотке

CRM-91H
Сдвиг импульса

HRN-64
Мониторинг батареи резервного питания

PRI-51
Проверка остановки конвейера = увеличение тока

TER-9
Регуляция температуры двух независимых контуров

HRN-37
Мониторинг напряжения / низкого напряжения.

CRM.91H
Дозировка материала через определенные промежутки времени

COS-1
Контроль коэффициента = полная защита двигателя

PS-R
Питание от источника стабилизирован. напряжения.

USS-modul
Коммутации и сигнализации, модульное исполнение, большой выбор комбинации.

HRN-54
Проверьте напряжение чувствительных цепей оборудования

HRN-43
Обеспечение непрерывной подачи энергии. Переключение ИБП

HRH-5
Контроль уровня жидкости

SHT-1/2
Предварительный нагрев устройства в определ. периоде