


Инфракрасный контроллер для светодиодной ленты с пультом на 44 кнопки: описание работы



1. Увеличение яркости
2. Уменьшение яркости
3. Пауза для любого динамического режима
4. Включение/выключение контроллера
5. Блок управления цвета и его оттенков
6. Увеличение скорости в динамических режимах
7. Уменьшение скорости в динамических режимах
8. Блок переключения динамических режимов
9. Блок точной регулировки оттенков свечения. В этом блоке можно запрограммировать 6 цветов самостоятельно путем добавления или уменьшения яркости нужного цвета. Для этого нужно нажать на кнопку DIY1 и далее нажатием на красные/зеленые/синие стрелки установить нужный цвет свечения

ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

1. JUMP3 - режим мигания, смена трех цветов (красный/зеленый/синий)
2. JUMP7 - режим мигания, смена семи цветов (красный/зеленый/синий/желтый/пурпурный/голубой/белый)
3. FADE3 - режим перелива, плавная смена трех цветов (красный/зеленый/синий)
4. FADE7 - режим перелива, плавная смена семи цветов (красный/зеленый/синий/желтый/пурпурный/голубой/белый)
5. FLASH - мигание белого цвета
6. AUTO - случайная смена динамических режимов

Контроллер запоминает последнюю программу после отключения питания