

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ

### CARNIVAL KINETIC

### С АВТОПОДЗАВОДОМ



#### Установка функций и завод часов:

- Завод часов - в закрытом положении крутите заводную коронку 10-15 секунд. Так же часы идут с автоподзаводом, что позволяет реже заводить часы (завода часов хватает на 48 часов и более).
- Индикатор запаса хода (циферблат с значениями 10...20...30...40...50) - показывает степень завода главной пружины механических часов. Он показывает время, оставшееся до остановки часов. По мере ее ослабления, стрелочка медленно приближается к отметке "ноль".
- 12/24 часовой формат времени - отодвиньте заводную коронку в первое положение, и крутите ее вниз. Циферблаты с показателями 12/24 формата времени суток, будут автоматически переходить при оборотах.
- Время - отодвиньте заводную коронку до упора и крутите стрелки на нужное Вам значение.
- Число- число выставляется потайной кнопкой, которая находится сверху с правой стороны. Для этого нужно нажимать чем-то острым, например иголкой, на нужное значение.

#### ВАЖНО!

Не устанавливайте календарь в период с 10 вечера до 3 часов ночи, иначе это может привести к повреждению движения механизма.

Лучше установить календарь после 5:30 утра.

Данная модель имеет базовую водостойкость, это значит что случайные контакты с жидкостью и брызгами не страшны, они не предназначены для плавания и нахождения под душем.