



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ CARNIVAL LADY ELITE С АВТОПОДЗАВОДОМ

### Составляющие материалы браслета и корпуса:

#### \* Нержавеющая сталь

используется высококачественная сталь, а блестящая поверхность из нержавеющей стали полностью демонстрирует свои особенности и уникальность, ржавчина и коррозионная стойкость очень высоки.

#### \* Циркон

циркон как разновидность твердой и очень легкой руды имеет несколько цветовых вариантов; он яркий, как натуральный бриллиант.

#### \* Вольфрам

вольфрам в различных сплавах является самым жестким сплавом. Carnival часы с вольфрамовым материалом создают ощущение благородства, а их износостойкость уступает только алмазу.

## Как заводить механические часы Carnival:

При постоянном ношении, часы подзаводятся с помощью ротора (полу диск из тяжелого металла вращающийся вокруг оси часов). При первом использовании или после длительного перерыва необходимо завести примерно на 10-20 оборотов, вращая заводную коронку по часовой стрелке в закрытом положении.

### Выставление времени и календаря:

- Время – вытяните заводную коронку до упора и крутите по часовой стрелке, выставив правильное время задвиньте коронку в исходное положение.
- Дата и день недели выставляются кнопками расположенными с правой или левой стороны в зависимости от модели часов. Или выставляем при переводе времени на 2 оборота вперед (24 часа).
- Формат времени 24 часа (день/ночь)- выставляется с основным временем часов заводной коронкой автоматически.
- Так же в некоторых моделях есть скрытые кнопки выставления календаря. Для выставления их нужно нажимать чем то тонким (например иглой).

### ВАЖНО!

Не устанавливайте календарь в период с 10 вечера до 3 часов ночи, иначе это может привести к повреждению движения механизма. Лучше установить календарь после 5:30 утра.

Данная модель имеет базовую водостойкость, это значит что случайные контакты с жидкостью и брызгами не страшны, они не предназначены для плавания и нахождения под душем.