

Порядок сборки сеялок овощных тракторных серии СТП

1. Сеялка овощная тракторная серии СТП в сборе



2. Комплектующие узлы и детали сеялки. Количество высевных аппаратов и их составляющих, а также ассортимент крепежных элементов, зависит от конкретной модели.



2.1. Рама сеялки



2.2. Катки передний и задний с комплектом подшипников



2.3. Коробка передач, цепной привод



2.4. Сошники (комплекты)



2.5. Семенной бункер с крышкой и дозатором (комплекты)



2.6. Приводной вал высевного механизма с подшипниками



2.7. Ножи-выравниватели с креплением



2.8. Семяпровод с креплением (комплекты)

Примечание: элементы комплектов могут находиться в разных упаковках, поэтому для удобства сборки комплекты рекомендуется рассортировать и сложить по принадлежности в одном месте.

3. Порядок сборки сеялки СТП.

3.1. Установить на раму (2.1) катки с подшипниками из комплекта (2.2)




3.2. Собрать сошники (2.4) и установить их на раму, распределить равномерно по ширине сеялки.



3.3. Скомпоновать семенные бункеры (2.5), установить на раму в установочные отверстия.



3.4. Установить подшипники приводного вала (2.6) на раму, аккуратно продеть приводной вал в отверстия бункеров, придерживая дозирующие барабаны, чтобы они не выпали, надеть на вал звёздочку с цепью, зашплинтовать вал. Установить семяпроводы (2.8) на семенные бункеры и сошники.



3.5. Установить на раму коробку передач (2.3) со звёздочками, установить на передний каток ведущую звёздочку, соединить цепные передачи.



3.6. Установить на раму ножи-выравниватели с креплением (2.7). Проверить затяжку всех крепежных элементов. Сборка сеялки СТП закончена.



При необходимости получения дополнительной информации
звоните на горячую линию 0 800 301 400