

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.
 При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
 Хранить при t от -10 до +60 град;
 Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;
 Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!
 Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.
 Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.
 Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.
 При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
 88, шоссе Григоровское,
 г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
 тел.: +38 (057) 752 27 10
 факс.: +38 (057) 752 27 27
 Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
 тел.: +38 (057) 752 27 40
 факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Инструкция по сборке и эксплуатации.


До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
 Список комплектующих:

- 1 база
- 5 роликов
- 1 пневмоцилиндр
- 1 кресло

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу.
3. Установить пневмоцилиндр.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА



- A1 - Регулировка высоты сиденья.
- B2 - Свободное качание кресла.
- B3 - Фиксация кресла.
- C4 - Регулировка глубины сиденья.
- D - Регулировка жесткости пружины качания.

Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле, поднять правый рычаг А вверх.

Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вниз.

Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

Регулировка глубины сиденья

- (только для модели E-MOTION R HR SL):
- 1) Потянуть правый рычаг С вверх.
 - 2) Сидя в кресле и опираясь на спинку, переместить сиденье вперед или назад.

Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку D по часовой стрелке (-).
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку D против часовой стрелки (+).

РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ

Регулировка высоты подлокотников производится при нажатии кнопки А.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

E-MOTION R HR (CH-617)



Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.


Перелік комплектуючих:

- 1 база
- 5 роликів
- 1 пневмоциліндр
- 1 крісло

СКЛАДАННЯ

- Вставити ролики в базу.
- Вставити пневмоциліндр у базу.
- Встановити крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА ГОЙДАННЯ КРИСЛА



A1 - Регулювання висоти сидіння.

B2 - Вільне качання спинки.

B3 - Фіксація крісла.

C4 - Регулювання глибини сидіння.

D - Регулювання жорсткості пружини качання.

Регулювання висоти сидіння:

- Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль А догори.

Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- Потягнути лівий важіль В догори.
- Відхилити спинку крісла на бажаний кут.
- Потягнути лівий важіль В донизу.

Розблокування і вільне качання:

- Потягнути лівий важіль В догори.
- Качнути спинку крісла назад.

Регулювання глибини сидіння (тільки для моделі E-MOTION R HR SL):

- Потягнути правий важіль С догори.
- Сидячи на кріслі і опираючись на спинку, перемістити сидіння вперед або назад.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- Для ослаблення пружини - повернути ручку D по годинниковій стрілці (-).
- Для затягнення пружини - повернути ручку D проти годинникової стрілки (+).

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДЛОКІТНИКІВ

Регулювання висоти підлокітників здійснюється натисканням кнопки А.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.