




Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ГПУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"

88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- ☐ 1 база
- ☐ 5 роликов
- ☐ 1 пневмоцилиндр
- ☐ 1 сиденье с механизмом
- ☐ 1 спинка с направляющей

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Установить сиденье на пневмоцилиндр.
4. Вставить направляющую спинки в установочное место на механизме сиденья.

Внимание! Установку спинки производить в последнюю очередь, после сборки всех остальных частей стула.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка высоты сиденья - рукоятка А. Для поднятия сиденья - встать с кресла и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рукоятку А вверх.

Регулировка угла наклона спинки - рукоятка В. Потянуть рукоятку В вверх. Отклонить спинку на желаемый угол. Опустить рукоятку в исходное положение.

Регулировка высоты спинки - Спинка свободно перемещается вверх-вниз и закрепляется винтом С в выбранном положении. Чтобы поднять спинку нужно ослабить винт С (повернув против часовой стрелки несколько раз), потянуть спинку вверх до нужного положения и зафиксировать её, затянув винт С (повернув по часовой стрелке несколько раз). Чтобы опустить спинку нужно повторить все операции в обратном порядке.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- ☐ 1 база
- ☐ 5 роликів
- ☐ 1 пневмоциліндр
- ☐ 1 сидіння з механізмом
- ☐ 1 спинка з направляючою

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до упору.
3. Встановити сидіння на пневмоциліндр.
4. Вставити направляючу спинки в механізм.

Увага! Встановлення спинки робити в останню чергу, після складання всіх інших частин стільця.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння - рукоятка А. Для підняття сидіння - підвестися з крісла та потягнути рукоятку А уверх. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути рукоятку А уверх.

Регулювання кута нахилу спинки - рукоятка В. Потягнути рукоятку В уверх.

Відхилити спинку на бажаний кут. Опустити рукоятку у вихідне положення.

Регулювання висоти спинки - Спинка вілбно переміщується вгору-вниз та фіксується гвинтом С у потрібному положенні. Щоб підняти спинку треба ослабити гвинт С (повернувши проти годинникової стрілки декілька разів), потягнути спинку вгору до потрібного положення та зафіксувати її, затягнувши гвинт С (повернувши за годинниковою стрілкою декілька разів). Щоб опустити спинку треба повторити всі операції в зворотньому порядку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.