



ГРИЛЬ
МОДЕЛЬ ВQВ-3
Паспорт

1. Общие указания

1.1 При покупке гриля убедитесь в наличии отметки о дате продажи и штампа продавца в данном руководстве.

1.2 Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

1.3 Используйте гриль только по назначению: для приготовления пищевых продуктов.

1.4 Настоящее руководство должно сохраняться для лиц, которые используют гриль.

1.5 Для предотвращения получения ожогов всегда используйте перчатки из невоспламеняющегося материала.

1.6 Перед каждым использованием убедитесь в том, что внутри гриля отсутствуют посторонние предметы.

2. Общие сведения об изделии и область применения

Гриль предназначен для работы в ресторанах и кафе. Работает только на древесном угле. Не требует подключения электричества или газа. Предназначен специально для приготовления блюд из мяса рыбы и птицы, овощей на гриле, грибов и фруктов.

3. Техническая характеристика

- Вес изделия в сборе 305 кг;
- Вид топлива – древесный уголь.

10. Свидетельство о приемке и продаже

Гриль соответствует нормативно-технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

11. Гарантийные обязательства

10.1 Изготовитель гарантирует исправную, без поломок элементов конструкции, работу печи в нормальных климатических условиях при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в данном документе.

10.2 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

10.3 Если чистка печи не производится и печь находится в ненадлежащем состоянии (см. пункт 7, 8, 9), то гарантийные обязательства снимаются.

Контакты изготовителя:

69118 г. Запорожье, ул. Чубанова, 1

9. Техника безопасности.

1. Запрещается эксплуатация гриля при отсутствии или неисправности системы вентиляции.
2. Запрещается эксплуатация гриля при отсутствии в помещении средств пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с установленными нормами.
3. Для предотвращения ожогов при работе не следует незащищёнными руками дотрагиваться до металлических деталей. Необходимо использовать щипцы или рукавицы.
4. Запрещается перемещать, ремонтировать и производить иные операции с работающим грилем. Ознакомьтесь с местными законами и нормативными актами перед установкой вытяжной системы. Кроме того, Вы должны ознакомиться с местными законами и нормативными актами перед установкой гриля, т.к. приведённая здесь техника безопасности может отличаться от нормы техники безопасности, принятой местным законодательством.
5. При разведении огня запрещается использовать бензин, керосин и другие горючие жидкости.
6. Запрещается оставлять детей и животных без присмотра в непосредственной близости от работающего гриля.
7. В процессе эксплуатации гриля необходим постоянный контроль за исправностью дымохода и вентиляции, а также наличием тяги.
8. Запрещается оставлять без присмотра тлеющие угли или горячую золу.
9. Запрещается выбрасывать золу и продукты горения в мусорные контейнеры, мусоропроводы и другие места не предназначенные для этого. Для утилизации золы и других продуктов горения потребителю необходимо разработать (при необходимости согласовать с соответствующими службами) порядок и способ утилизации продуктов горения в соответствии с местными нормативными актами.
10. Не допускайте скопления золы в гриле, регулярно удаляйте остывшую золу при помощи совка и кочерги.
11. Не оставляйте гриль без присмотра во время горения.




Рис. 1

1. Грибок
2. Пламегаситель;
3. Верхняя заслонка;
4. Термометр;
5. Жироборник;
6. Зольный ящик.

4. Комплектация

• Гриль	1 шт.
• Жироборник	1 шт.
• Решетка гриль	2 шт.
• Колосник	4 шт.
• Зольный ящик	1 шт.
• Труба дымовая со встроенной заслонкой	1шт.
• Пламегаситель	1 шт.
• Щипцы повара	1 шт.

•Совок	1шт.
•Кочерга	1 шт.
•Винт-опора	4 шт.
•Щетка	1 шт.
•Лопатка	1 шт.

5. Сборка

- освободить гриль от упаковки, снять защитную пленку;
- вкрутить в грильвинт-опоры (в комплекте) (см. рис.2);

Внимание! При монтаже винт-опор изделие на боковые панели не переворачивать. В процессе сборки и установки гриля соблюдайте технику безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.




Рис. 2

- установить гриль на подставку, высота которой должна составлять 500-600мм;
- установить трубу с пламегасителем и грибком (см. рис.3).




Рис. 3

- следует вымыть с помощью моющего средства или посудомоечной машины.




Рис. 6

Производитель не несёт ответственности за любые возможные повреждения, вызванные некорректным использованием гриля или его установкой, которая не соответствует приведённым выше инструкциям.

ознакомиться с местными законами и нормативными актами перед установкой гриля, т.к. приведенная здесь техника безопасности может отличаться от нормы техники безопасности, принятой местным законодательством.

7. Инструкция по эксплуатации

1. Включить вытяжку;
2. Открыть верхнюю заслонку (привести ручку в вертикальное положение) и выдвинуть зольный ящик;

Открыть дверь, извлечь решетки и засыпать топливо (древесный уголь) в жаровню. Разовая засыпка топлива не более 1,5-2 кг.

Внимание!!! При работе должен использоваться только древесный уголь стандарта ГОСТ 7657-84 и DIN 51749 с размерами зерен не менее 25 мм. Для розжига древесного угля используйте сухой спирт, розжиг производится в трех местах: в центре и по бокам.

Запрещено!!! использовать легковоспламеняющиеся жидкости, такие как алкоголь, бензин и жидкости для розжига угля.

3. Установить решетки в гриль. Закрыть дверь.

Внимание!!! Решетки нужно обязательно задвигать до упора. При установке решетки в гриль с горящим топливом, во избежание ожогов, использовать теплостойкие рукавицы и щипцы. Не прикасайтесь к духовке без соответствующей защиты.

4. При выходе гриля на рабочую температуру задвинуть зольный ящик. Если гриль используется впервые, очень важно дать углю гореть как минимум час перед размещением внутрь продуктов.

Гриль должен работать только с закрытой дверью. Температура внутри камеры гриля определяется с помощью термометра на двери. Температура продукта определяется отдельным термометром.

5. Перед загрузкой продуктов необходимо:

- выдвинуть жироборник (5);
- выдвинуть решетки и смазать их растительным маслом.

7. Загрузить продукты. Температуру зоны приготовления продуктов регулировать переустановкой решёток по высоте и при помощи верхней заслонки.

8. В конце работы необходимо: за 30-40 мин. до завершения рабочей смены открыть верхнюю заслонку и зольный ящик, дать полностью дотлеть и остыть углям, закрыть верхнюю заслонку и зольный ящик.

10. Отключить вытяжку.

11. Для готовки в гриле допускается применять только специальную посуду.

8. Обслуживание и чистка

Внимание!!! Чтобы избежать ожогов, чистка гриля должна происходить, когда все её части остыли.

Запрещено использовать воду и химические вещества для чистки внутренней части гриля.

1. Извлечь решетки и совком (в комплекте) удалить остатки топлива;
2. Почистить зольный ящик;

Внимание!!! Во избежание пожара золу высыпать только в металлическую тару без легковоспламеняющихся материалов. Перед утилизацией золы убедиться, что она полностью остыла.

3. Дверь, корпус (важно!)

Корпус и дверь должны поддерживаться в чистоте, чтобы дверца могла плотно закрываться. Нагар и скопление жира

можно счистить лопаткой или проволочной щеткой (в комплекте) ежедневно. (См. рис. 4)




Рис. 4

4. Решётка

Все решётки должны сниматься и чиститься при помощи проволочной щётки ежедневно. (См. рис. 5)




Рис.5

5. Жироборник,

- снять (См. рис. 6)
- следует вымыть с помощью моющего средства или посудомоечной машины.

6.Пламегаситель, грибок.

- снять (См. рис. 6)

6. Установочная инструкция

Гриль должен быть установлен на несгораемой поверхности. Рекомендуемая высота установки 500-600 мм от пола и на расстоянии не менее 500 мм до сгораемых конструкций.

- Пол из горючих и трудно горючих материалов под дверью камеры сгорания должен быть защищен стальным листом размером 700 x 500 мм, толщиной не менее 0,5 мм.

- Расстояние от топочной двери до противоположной стены не менее 1250 мм.

- Расстояние до другого технологического оборудования – не менее 100 мм.

Запрещено!!! размещать гриль рядом с легковоспламеняющимися материалами. Помните, что вся поверхность гриля нагревается во время работы.

При эксплуатации гриля в помещении над ним должен быть установлен вытяжной зонт укомплектованный жирособирающими фильтрами.

Требование к вытяжной системе:

- Отдельная вытяжка (не должна соединяться с другой вентиляционной системой) мощностью не менее 3000 м.куб./час
- Жиросборники в зонте
 - 150 мм по бокам
 - 500 мм спереди
 - Расстояние нижней кромки от пола не менее 1600 мм.

При работе на улице гриль должен находиться под навесом для предотвращения попадания атмосферных осадков. При длительном хранении гриль занести в помещение.

ВАЖНО! При эксплуатации в помещении гриля необходимо использовать гидравлический искрогаситель. Искрогаситель не входит в комплект поставки. Его можно заказать отдельно.

Ознакомьтесь с местными законами и нормативными актами перед установкой вытяжной системы. Кроме того, Вы должны