



### ЗАЩИЩЕННАЯ ПЕДАЛЬ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМИ 1/4" - 3/2 M5 - 3/2 Ø 4



| Обозначение                                                                                                                                                             | Код         | Описание                                                         | Аббревиатура       | Вес[г] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|                                                                                        | W3120000001 | 5/2 - 1/4" моностабильный, защищенный                            | PEV 35 PES PR 1027 |        |
|                                                                                        | W3120000011 | 5/2 - 1/4" бистабильный, защищенный ●                            | PEV 35 PEB PR 1035 |        |
|                                                                                        | W3120000301 | 3/2 M5 моностабильный, защищенный                                | PEV 03 PES PR 883  |        |
|                                                                                        | W3120000321 | 3/2 Ø 4 моностабильный, защищенный                               | PEV F3 PES PR 887  |        |
|                                                                                        | W3120000331 | 3/2 M5 бистабильный, защищенный ●                                | PEV 03 PEB PR 890  |        |
|                                                                                        | W3120000311 | 3/2 Ø 4 бистабильный, защищенный ●                               | PEV F3 PEB PR 914  |        |
|                                                                                        | W3120000021 | 5/2 - 1/4" моностабильный с механической блокировкой и защитой ■ | PEV 35 PEC PR 1014 |        |
| <p>● В нижней позиции педаль удерживается рычагом. При нажатии на рычаг, педаль освобождается.</p> <p>■ При нажатии на блокирующий рычаг, педаль может быть нажата.</p> |             |                                                                  |                    |        |

### НЕ ЗАЩИЩЕННАЯ ПЕДАЛЬ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМИ 3/2 M5 - 3/2 Ø 4



| Обозначение                                                                         | Код         | Описание                               | Аббревиатура      | Вес[г] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|--------|
|  | W3120000411 | 3/2 - M5 моностабильный, не защищенный | PEV 03 PES WP 188 |        |
|  | W3120000401 | 3/2 Ø 4 моностабильный, не защищенный  | PEV F3 PES WP 192 |        |

### КОДИРОВКА

| PEV<br>ТИП             | F<br>ПРИСОЕДИНЕНИЕ     | 3<br>ФУНКЦИЯ   | PE<br>ФУНКЦИИ 14        | C<br>ВОЗВРАТ (12)                                                     | WP<br>ИСПОЛНЕНИЕ                  |
|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| PEV Распред. с педалью | 3 1/4<br>0 M5<br>F Ø 4 | 3 3/2<br>5 5/2 | PE педальное управление | S механические пружины<br>C механическая блокировка<br>B бистабильный | WP не защищенный<br>PR защищенный |