

Збільшити

При натисканні на кнопку «Збільшити» забезпечується максимальна продуктивність вентиляції протягом 15 хвилин. Підвищення може бути скасовано ще одним натисканням кнопки.

Датчики вкл/викл

= вкл

= виел

Активувавши датчики вентилятор автоматично підтримує мікроклімат в приміщенні. Вентилятор має два датчики.

Вентилятор працює цілодобово забезпечуючи мікроклімат в приміщенні. Мінімальна продуктивність становить 42% в ід максимальної потужності вентилятора.

Датчик світла: Збільшує повітряний потік від 70% від максимального потоку протягом 15 хвилин по замовчуванню.

Датчик вологості: Збільшує повітряний потік від 88% максимального потоку зі зміною вологості в приміщенні. Вибір відбувається до зниження вологості до встановленого рівня.

= Вкл.

= Викл.

Рівень 30 хв.

- Налаштування
- Показувати в (%)
  - Показувати кількість обертів на хвилину (об/хв)
  - Показувати кількість літрів в секунду (л/сек)
- Ви можете вибрати одиниці виміру на ваш вибір

**ЗМІНИТИ ІМ'Я ПРИСТРОЮ**

Для зручності використання декількох вентиляторів, ви можете змінити його назву.

**СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ ПО ЗАМОВЧУВАННЮ**

Натиснувши на даний пункт, ви можете скинути налаштування до заводськи налаштувань.

**СИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ**


Даний пункт відрізняється від попереднього тим що вентилятор скидає всі налаштування. Що при повторному підключенні смартфона, вентилятор запропонує налаштування з використанням вимикача, або використання в режимі переміщення теплого повітря по датчику температури або в режимі коротко строкової роботи.

**ВИДАЛИТИ ПРИСТРІЙ**

Даний пункт видаляє PIN що призводить до повторного його вводу в смартфон при повторному підключенню до вентилятора.

Безшумний режим означає, що вентилятор працює тільки на мінімальній швидкості протягом обраного часу. Таким чином, датчики вимикаються на заданий період часу.

Для активації Безшумний режим необхідно вкл / вимкн перемикач в положення. За допомогою перемикачів "від" та "до", ви можете вибрати час роботи даного режиму.



Щоб увімкнути або вимкнути автоматичну вентиляцію необхідно перетягнути положення перемикача.

За замовчуванням Автоматичне провітрювання становить 30 хвилин. Якщо треба збільшити час, використовуючи «Рівень» в якому можна збільшити час, 60 або 90 хвилин.

Якщо автоматичне провітрювання активуються, вентилятор 2 рази в день відпрацює при максимальній швидкості протягом 30, 60 або 90 хвилин. Це забезпечує хорошу вентиляцію.

Автоматичне провітрювання забезпечить кімнату від застоювання повітря і надасть свіжість та сухість в приміщенні.