



Инструкция по сборке кровати "Амели Экстра".



№	Наименование	Кол.
1	Ножка изголовья правая	1
2	Ножка изголовья левая	1
3	Ножка изголовья левая задняя	1
4	Ножка изголовья правая задняя	1
5	Царга поперечная	4
6	Царга поперечная средняя	2
7	Царга продольная передняя	1
8	Царга продольная	1
9	Царга продольная средняя	1
10	Царга продольная головная	1
11	Упор основной (сосна)	2
14	Перемычка	1
16	Карман	36
15	Ланель 53 мм.	18
17	Шкант 8x30	30
18	Муфта М6х13	14
19	Гайка JIN ZCX013-21	8
20	Болт плоск. гол М6х40	2
21	Шрумп 3,5x30	4
22	Винт М6х70 потай	22
23	Ключ для конфирмата	1



ВНИМАНИЕ!

На раму ламельную (в том числе застланную матрасом) ставятся ноги, прыгать на ней, кидать тяжелые предметы, а так же каким-либо иным способом подвергать избыточной нагрузке отдельно взятые ламели. Рамы ламельные рекомендуются эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с t воздуха не ниже $+10C$. Рамы ламельные не должны размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

- 1) За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении, эксплуатации мебели предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- 2) Предприятие изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 18 месяцев с момента продажи.
- 3) Скрытые производственные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно по предъявлению данного паспорта.
- 4) Производитель оставляет за собой право в изменении конструкции данного изделия, если это не несет за собой ухудшений в дальнейшей эксплуатации.

Изделие отвечает требованиям ГОСТ 19917-93