


# Підключення IQ Newton з BLM – 120 до вашої помпи



**Дистанційне керування через Інтернет картками та лімітами з комп'ютера або смартфона.**

Ліміти на день, тиждень, загальний | Водії  
Транспортні засоби | Гнучкі звіти, вивантаження XLS

**IQ Newton**  
**BIGGA**

# Підключення IQ Newton до існуючої ПРК



**Дистанційне керування через Інтернет картками та лімітами з комп'ютера або смартфона.**


Ліміти на день, тиждень, загальний | Водії  
Транспортні засоби | Гнучкі звіти, вивантаження XLS

**IQ Newton**  
**BIGGA**

# Схема підключення помпи до IQ Newton

## ВАРІАНТ ПІДКЛЮЧЕННЯ 1

Тільки для помп 220 В менше за 1.5 кВт, 12 В менше за 25 А



## ВАРІАНТ ПІДКЛЮЧЕННЯ 2

Для помп 220 В або 380 В потужністю більше за 1.5 кВт, 12 В потужністю більше за 25 А

