



Інструкція з монтажу комплекту «Прихованого підключення рушникосушки»

Комплектація:


- 1) Корпус – 1 шт.
- 2) Кронштейн – 2 шт.
- 3) Гвинт фіксації корпусу – 2 шт.
- 4) Ключ для гвинтів – 1 шт.
- 5) Дюбель з шурупом – 1 шт.
- 6) Клемна колодка – 1 шт.




Послідовність монтажу:



1. Обріжте кабель живлення рушникосушки, залишивши ~5см. Зніміть зовнішню ізоляцію та зачистіть кінці дротів ~5мм.
2. Встановіть кронштейн на рушникосушку.



3. Підготуйте кабель живлення зі стіни аналогічно п.п.1
4. Встановіть кронштейн на стіні за допомогою дюбеля та шурупа.



5. Встановіть корпус та зафіксуйте його гвинтом.
6. З'єднайте дроти по кольорам за допомогою клемної колодки




7. Встановіть корпус на кронштейн на стіні та зафіксуйте його гвинтом.
- ГОТОВО!**


Інструкція з монтажу комплекту «Прихованого підключення рушникосушки»

Комплектація:


- 1) Корпус – 1 шт.
- 2) Кронштейн – 2 шт.
- 3) Гвинт фіксації корпусу – 2 шт.
- 4) Ключ для гвинтів – 1 шт.
- 5) Дюбель з шурупом – 1 шт.
- 6) Клемна колодка – 1 шт.




Послідовність монтажу:



1. Обріжте кабель живлення рушникосушки, залишивши ~5см. Зніміть зовнішню ізоляцію та зачистіть кінці дротів ~5мм.
2. Встановіть кронштейн на рушникосушку.



3. Підготуйте кабель живлення зі стіни аналогічно п.п.1
4. Встановіть кронштейн на стіні за допомогою дюбеля та шурупа.



5. Встановіть корпус та зафіксуйте його гвинтом.
6. З'єднайте дроти по кольорам за допомогою клемної колодки



7. Встановіть корпус на кронштейн на стіні та зафіксуйте його гвинтом.
- ГОТОВО!**