

Налаштування CYCLONE MP-7094A для роботи з камерами

CYCLONE FRONT/BACK AHD 7094A

1. При підключенні камер CYCLONE FRONT/BACK AHD 7094A до пристрою, потрібно змінити налаштування.
2. Зайти в налаштування автомобіля, обрати закладку - **Системні налаштування** -
3. Вибрати пункт - **Заводські налаштування** -
4. В правій частині екрана натиснути на напис - **Заводські налаштування** -
5. Ввести код – **1617** -
6. Натиснути на напис – **Confirm** -
7. Вікриється меню розширених налаштувань
8. Вибрати пункт – **Feature Setting** -
9. В правій частині екрана, знайти пункт – **Double recording** -
10. Поставити відмітку навпроти цього пункту (**Double recording**)
11. Після цього, натиснути в правій верхній частині екрану іконку- **Save** -
12. Пристрій підтвердить збереження налаштувань і перезавантажиться.
13. Після перезавантаження, в меню додатків з'явиться додаток –**Реєстратор** - , за допомогою якого можливо налаштувати режим роботи камер (вибір носія/ час запису/ чутливість та інше).

