

# Інструкція по застосуванню «рН- Мінус»

## Рекомендації з використання

Для стабільної роботи препарату контролюйте значення жорсткості (оптимально 200-400 мг/дм<sup>3</sup>) та лужність (оптимально 80-120 мг/дм<sup>3</sup>); для підтримання рН води в басейні в межах 7,0-7,4 необхідно 3-7 разів на тиждень проводити відповідні вимірювання; при рівні рН більше 7,6 необхідно його зменшити до 7,2 за допомогою препарату «рН- Мінус».

## Важливі вказівки

Необхідну кількість реагенту розчинити у воді в пластиковій ємкості; Розділити на декілька порцій і додати в місцях подачі води та по поверхні води басейну; Препарат додавати в воду в стороні від металевих деталей та місць забору води на фільтрацію; Контроль рівня рН проводити тестовими смужками або тестовими системами.

## Дозування

Для зменшення рН на 0,1 од. необхідно 300 г на 40 м<sup>3</sup>.

