



---

## ІНСТРУКЦІЯ 003 для одинарних систем коптерів: MATRICE 300

---

1) Встановіть систему на коптер у відповідності із фото на мал.1.:



Мал.1 - установка системи на коптер

- 2) Зарядіть систему через роз'єм Type C. Контроль заряду акумулятора контролюється по світлу із роз'єма зарядки - індикатор біля роз'єму зарядки горить червоним кольором - система заряджається / індикатор біля роз'єму зарядки горить жовтим кольором - система повністю заряджена;
- 3) Увімкніть систему - перемикач «0/-»;
- 4) Натисніть і тримайте червону/синю круглу кнопку для відкриття замка;
- 5) Встановіть снаряд;
- 6) Відпустіть червону/синю круглу кнопку - замок закривається - СИСТЕМА В ЗВЕДЕНОМУ СТАНІ!!!
- 8) Виконайте переліт і позиціонування над ціллю;
- 7) **При вмиканні ліхтаря освітлення дрона (на пульті управління дроном) - відбудеться відкриття замка і скидання снаряду.**

### УВАГА!

- 1) За можливості, завжди заряджайте систему до повного заряду перед кожним бойовим вильотом;
- 2) За можливості, для подовження терміну дії батареї системи зберігайте систему в температурному режимі 10-20С.
- 3) Не допускається переміщення качалок сервоприводів при ввімкненому стані системи (горить синій індикатор на корпусі) - це може призвести до виходу із ладу сервоприводів
- 4) Не допускайте перекоосу/заклинювання штоків замків в положенні, при якому сервоприводи знаходяться в постійно навантаженому стані - це може призвести до виходу із ладу сервоприводів.
- 5) Після скиду вимикайте ліхтар на дроні! Не вимкнений ліхтар нагрівається і може деформувати пластиковий корпус системи!