





# SPARE PARTS LIST

SNOW BLOWERS/THROWERS

ST327, 96193012700, 2018-03




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	587 53 57-01	HARNESS		1
2	532 14 50-06	CLIP		1




05.16.002-B

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	532 18 40-45	DECAL		1
2	590 81 22-01	DECAL		1
3	532 19 96-83	LABEL		1
4	532 18 40-28	DECAL		1
5	589 59 27-01	DECAL		1




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	532 19 96-83	LABEL		1
3	590 81 22-01	DECAL		1
4	532 18 40-45	DECAL		1
6	532 18 40-28	DECAL		1
	590 69 72-01	DECAL	ENGINE	1
	593 09 64-01	DECAL	NOT SHOWN	1
	532 42 86-77	DECAL	NOT SHOWN	1
	589 59 27-01	DECAL	NOT SHOWN	1
	115 99 61-20	OPERATOR'S MANUAL	Euro	1
	115 99 61-10	OPERATOR'S MANUAL	SCAN	1
	115 99 61-50	OPERATOR'S MANUAL	EBLOC	1
	115 99 61-40	OPERATOR'S MANUAL	BALTIC	1




05.04.004-B




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	587 10 55-01	COVER		1
2	532 14 50-06	CLIP		1
3	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	BOLT	1
4	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	PALNUT	1



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ ЬКІ СТЬ
1	589 26 22-01	PULLEY		1
2	582 38 84-01	BOLT		1
3	589 26 26-02	BELT		1
4	589 26 34-02	BRACKET		1
5	589 28 45-01	BOLT		1
6	589 26 27-01	PULLEY	PULLEY	1
7	532 42 79-42	NUT		1
8	593 19 25-02	ARM		1
9	586 88 02-01	PULLEY		1
10	589 26 37-01	SPRING		1
11	580 75 30-01	SPRING		1
12	581 41 38-01	BOLT		1
13	579 76 33-01	ARM		1
14	587 34 37-01	BUSHING		1
15	874 76 05-14	BOLT		1
16	579 76 35-01	SPRING		1
17	589 26 29-02	ARM		1
18	589 26 36-01	SCREW		1
19	817 06 04-08	SCREW		1
20	582 64 07-02	BELT		1
21	819 11 12-16	WASHER		1
22	874 61 05-12	SCREW		1
23	810 04 05-00	WASHER		1
24	589 26 24-01	GUIDE		1
25	589 26 38-01	PULLEY		1
26	583 81 49-01	SCREW		1
27	589 26 25-05	GUIDE		1
28	501 59 54-02	BRACKET		1
29	874 78 05-12	SCREW		1
30	581 63 20-02	BRACKET		1
31	874 76 05-28	BOLT		1



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	588 07 75-01	BOLT		1	
2	873 80 04-00	NUT		1	
3	532 42 91-12	WRENCH		1	
4	501 41 73-01	BOLT		1	
5	585 69 14-01	NUT		1	
6	585 69 10-01	NUT		1	
7	588 05 99-01	BOLT		1	
8	532 19 19-38	KNOB		1	
9	585 83 20-01	BOLT		1	
10	873 97 05-00	NUT		1	
11	532 18 45-05	SPRING		1	
12	581 69 75-01	KNOB		1	
13	581 89 73-01	SUPPORT		1	
14	501 41 74-01	WASHER		1	
	588 07 76-03	BAG		1	



01.14.009-B

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ
1	532 44 30-59	КІТ		1

ENGINE, LCT

COMPLETE ENGINE-580426108





ILLUSTRATION FOR REFERENCE PURPOSES ONLY




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ ЬКІ СТЬ
1	532 42 92-54	CYLINDER HEAD		1
2	532 42 96-13	PUSH ROD TAPPET KIT (INCLUDED WITH PART # 40)		1
3	532 42 93-03	VALVE COVER CPL.		1
4	587 14 25-01	CYLINDER ASSY		1
5	532 42 92-58	PISTON & ROD		1
6	587 14 26-01	CONNECTING ROD ASSY		1
7	532 42 92-53	CAMSHAFT		1
8	532 44 38-95	FLYWHEEL		1
9	532 42 92-38	FLYWHEEL		1
10	590 92 22-01	CRANKSHAFT		1
13	587 19 87-01	MUFFLER ASSY		1
14	532 43 48-89	FUEL TANK ASSY		1
15	532 42 92-34	FUEL		1
16	532 42 92-11	FUEL CAP ASSY		1
17	587 12 46-01	CARBURETTOR		1
18	532 44 38-97	IGNITION COIL		1
19	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
20	532 42 92-55	SPARK PLUG		1
21	532 42 92-23	IGNITION SWITCH		1
22	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION		1
23	532 43 21-46	HOSE KIT		1
24	532 43 55-79	SHIELD		1
25	532 42 92-92	GOVERNOR		1
26	532 42 92-48	GOVERNOR ARM		1
27	532 42 92-50	GOVERNOR		1
28	582 62 11-01	STARTER		1
29	582 62 13-01	CUP		1
30	582 62 12-01	HOUSING		1
31	532 42 92-41	CRANKCASE		1
32	532 42 92-83	SEAL KIT		1
33	587 14 28-01	SWITCHBOX		1
34	532 43 69-66	BOOT		1
35	532 43 74-63	STARTER ASSY		1
36	532 42 96-15	GASKET KIT		1
37	532 43 55-34	DIPSTICK		1
38	532 42 96-12	ROCKER ARM KIT (INCLUDED WITH PART # 40)		1
39	532 42 92-24	CHOKE		1
40	532 42 92-42	OIL PLUG		1
42	532 42 92-57	BOX		1
43	587 17 96-01	BREATHER		1
47	532 42 92-37	ASSEMBLY KIT		1
48	532 42 92-84	HARNESS		1
49	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
50	532 42 92-06	HEATER BOX ASSEMBLY-SNOW		1
51	532 42 92-31	SHIELD		1
52	532 42 92-18	PRIMER		1
53	532 42 92-21	KEY SWITCH		1
54	532 44 30-59	KIT		1
55	587 13 99-01	OIL PIPE		1
56	532 42 92-13	SHIELD		1
57	582 66 84-01	MUFFLER GUARD		1
58	532 42 92-25	GOVERNOR		1
59	582 62 14-01	BRACKET		1
60	532 44 38-96	SOLENOID		1
61	532 43 27-52	FUEL KNOB-SNOW		1
62	532 44 38-99	STARTER HANDLE		1
64	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
65	581 37 29-01	TAPPET		1
69	586 32 66-01	STUD		1

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
70	580 35 37-01	CARBURETTOR		1
72	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION		1
74	587 37 53-01	SHIELD		1
75	590 92 25-01	PLATE		1
77	532 43 26-88	BOLT KIT		1
78	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
79	587 15 20-01	SHIELD		1
81	585 29 72-02	WOODRUFF KEY		1
82	585 02 05-02	SPACER		1
85	586 32 56-01	STRAINER		1
86	586 32 74-01	BOLT		1
87	586 32 72-01	BOLT		1
88	586 32 68-01	STUD		1
89	587 12 48-01	KNOB		1
91	587 99 41-03	GASKET KIT		1
92	587 99 52-01	BOLT		1
94	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
97	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	NOT AVAILABLE FOR THIS ENGINE	1
9999	586 32 64-01	JET		1
9999	579 80 64-01	BOLT		1




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	586 71 04-01	WHEEL	LH	1
2	586 71 03-01	WHEEL	RH	1



05.09.035-A


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
1	588 61 02-38	HOUSING ASSY		1
2	585 04 84-02	PLATE		1
3	872 27 05-05	BOLT		1
4	532 15 53-77	NUT		1




05.09.044-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	582 86 77-01	GEARBOX		1	
2	585 19 83-03	IMPELLER		1	
3	585 05 69-01	CHUTE		1	
4	532 18 40-95	PLATE		1	
5	588 07 75-01	BOLT		1	
6	873 80 04-00	NUT		1	
7	585 69 13-01	NUT		1	
8	585 69 12-01	BOLT		1	
9	532 19 87-91	BALL BEARING		1	






Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	532 19 21-99	TOOL.CLEAN.OUT		1	
2	586 41 48-02	TRIM		1	
3	586 33 03-02	TRIM		1	
4	586 33 04-02	TRIM		1	
5	817 67 04-12	SCREW		1	




05.12.003-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	532 40 78-34	SKID PLATE		1
2	585 69 17-01	BOLT		1
3	585 69 13-01	NUT		1




05.09.020-D

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	581 97 03-03	AUGER	RH	1
2	581 97 04-03	AUGER	LH	1
3	580 85 55-01	BEARING SUPPORT		1
4	532 43 76-22	BEARING		1
5	812 00 00-28	CLIP		1
6	585 51 78-01	SCREW		1




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	585 10 90-04	SUPPORT		1	
2	585 69 13-01	NUT		1	
3	585 83 20-01	BOLT		1	
4	872 11 05-10	BOLT		1	






Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
1	588 07 78-02	CHUTE ASSY		1
2	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	DEFLECTOR	1
3	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	SEAL	1
4	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	POP RIVET	1
5	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	SHIELD	1
6	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	RETAINER	1
7	590 58 70-01	CABLE		1
8	581 32 94-01	PIN CLEVIS		1
9	585 80 83-01	PIN CLEVIS		1
10	532 42 33-03	HAIR PIN COTTER		1
11	532 43 55-82	GUARD		1
12	532 43 56-16	SPRING		1
13	532 05 93-49	NUT		1
*14	532 18 45-05	SPRING		1
*15	501 41 73-01	BOLT		1
*16	585 69 14-01	NUT		1
*17	585 83 20-01	BOLT		1
*18	873 97 05-00	NUT		1
*19	501 41 74-01	WASHER		1




05.08.015-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	501 65 66-02	CABLE	Drive	1
2	579 76 36-01	CABLE	AUGER	1
3	588 12 23-01	CABLE	SPEED	1
4	532 19 79-91	CLIP		1
5	532 42 81-24	FASTENER		1
6	581 32 94-01	PIN CLEVIS		1
7	532 42 33-03	HAIR PIN COTTER		1
8	585 80 83-01	PIN CLEVIS		1
9	589 26 52-01	COVER	CABLE COVER	1
10	532 42 79-42	NUT		1




05.07.005-D

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
1	581 12 79-01	COVER		1
2	532 19 41-89	SCREW		1
3	581 92 87-01	CLIP		1
4	586 72 35-01	LIGHT	RH	1
5	586 72 36-01	LIGHT	LH	1
6	585 86 83-01	HARNESS		1




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	587 33 25-02	CABLE		1	
2	532 43 17-62	PEN		1	
3	812 00 00-14	RETAINING RING		1	
4	581 15 12-01	SPRING		1	
5	532 19 79-91	CLIP		1	






Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	532 42 11-38	SHIELD		1
2	532 42 32-47	STRAP		1
3	586 11 80-01	SCREW		1
4	586 11 81-01	NUT		1




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
1	581 68 03-01	CABLE ASSY		1
2	581 32 94-01	PIN CLEVIS		1
3	877 10 08-12	PIN CLEVIS		1
4	532 42 33-03	HAIR PIN COTTER		1
5	584 65 22-01	CLIP		1
6	586 68 21-01	WASHER		1
7	587 13 08-01	PEN		1



05.08.016-A


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	588 26 39-01	CABLE	LH	1
2	588 26 39-02	CABLE	RH	1
3	582 91 78-01	LEVER		1
4	581 32 95-01	SCREW		1
5	817 06 04-10	SCREW		1
6	532 43 17-62	PEN		1
7	812 00 00-14	RETAINING RING		1



05.08.008-G


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	590 49 36-01	GRIP		1
2	532 44 22-50	FASTENER		1






05.08.005-C


Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
1	581 12 39-02	LEVER		1
2	581 24 16-02	LEVER		1
3	581 32 97-01	BOLT		1
4	581 32 96-01	SPRING		1
5	586 66 89-01	NUT		1
6	584 46 84-02	BRACE		1
7	587 03 13-01	WASHER		1



Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	581 13 12-04	CONSOLE		1
2	585 80 50-01	SWITCH		1
3	817 06 04-10	SCREW		1
4	581 32 95-01	SCREW		1




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
1	521 99 11-01	NUT		1
2	587 70 34-02	PLATE		1
3	581 12 30-01	ROD		1
4	581 73 27-01	SPACER		1
5	532 19 38-85	SPRING		1
6	812 00 00-07	CLIP		1
7	581 32 84-01	PULLEY ASSY		1
8	587 19 34-03	BRACKET		1
9	581 31 53-01	SPRING		1
10	585 26 38-01	SPRING		1
11	585 69 15-01	NUT		1
12	580 75 62-01	BEARING		1
13	580 75 61-02	RING		1
14	580 75 13-01	WASHER		1
15	580 75 66-01	PAWL		1
16	580 75 60-01	GEAR		1
17	580 75 63-01	WASHER		1
18	532 17 53-44	BEARING		1
19	581 09 09-01	HUB		1
20	872 11 05-06	BOLT		1
21	581 09 10-02	PLATE		1
22	581 09 11-01	RING		1
23	586 64 43-01	CLIP		1
24	580 75 51-01	ROD		1
25	812 00 00-22	RETAINING RING		1
26	580 75 24-01	SHAFT		1
27	532 75 11-53	LOCKNUT 5/16-18 RL550HVA		1
28	580 75 67-01	PAWL		1




Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
1	532 44 49-49	WASHER		1
2	587 97 89-01	BUSHING		1
3	588 51 86-01	GEAR		1
4	812 00 00-53	E-CLIP		1
5	580 75 26-01	AXLE		1
6	532 12 47-88	RETAINING RING		1
7	532 17 12-71	RIVET		1
8	580 75 25-01	SLEEVE		1







Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІП БКІ СТЬ
1	588 16 08-03	HANDLE		1
2	532 19 19-38	KNOB		1
3	588 05 99-01	BOLT		1




05.05.002-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БІ СТЬ	КІТ
1	588 67 21-03	HANDLE		1	
2	817 00 06-12	SCREW		1	
3	589 26 45-02	SUPPORT		1	
4	817 00 05-10	BOLT		1	
5	582 91 79-01	STUD		1	



05.01.008-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ БКІ СТЬ
	585 74 27-04	ENGINE	LCT - PW2HK18850178Y	1
1	589 26 47-05	FRAME		1
2	532 15 04-06	BOLT		1
3	580 83 95-05	COVER		1
4	501 06 04-03	BRACKET		1
5	582 90 69-01	SCREW		1
6	588 95 45-01	SUPPORT		1
7	532 42 88-67	BOLT		1
8	585 21 75-01	SCREW		1



05.01.003-A

Посилання	№ запчастини	Опис	Зауваження	КІЛ ЬКІ СТЬ
1	585 54 60-02	BRACKET		1