



Інструкція з налаштування APN для Netgear AC791L




Веб-інтерфейс налаштувань

Для того, щоб відкрити сторінку налаштувань пристрою, підключіться до WiFi мережі роутера ноутбуком, смартфоном або планшетом. Відкрийте будь-який браузер інтернету - Google Chrome, Opera, Microsoft Edge або Apple Safari (або інший звичний браузер) і в адресному стокі введіть адресу 192.168.1.1 і натисніть кнопку Enter.




Якщо ви все зробили правильно, потрапите на стартову сторінку налаштувань.




Щоб розпочати адміністрування маршрутизатора у відповідне поле, потрібно ввести пароль адміністратора і натиснути кнопку Sign In (Увійти). Пароль – password. Після натискання кнопки Увійти ви потрапляєте на стартову сторінку інтерфейсу налаштувань.

Advanced Settings




(Розширені налаштування) призначені для досвідчених користувачів. Під час входу до цього розділу відображається відповідне попередження. Щоб перейти до розширених параметрів, натисніть кнопку Continue (Продовжити).

Якщо ваш GSM/UMTS оператор вимагає внесення в налаштування точки доступу APN, впишіть у поле APN (non-Verizon SIM) відповідне значення. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Save Changes




Для існуючих операторів в даний момент часу, 2022 рік, прийнято використовувати один APN: **internet**

Перевірте APN (точку доступу) у налаштуваннях телефону. Якщо налаштування збілися, поміняйте APN на www.kyivstar.net




Інструкція з налаштування APN для Netgear AC791L




Веб-інтерфейс налаштувань

Для того, щоб відкрити сторінку налаштувань пристрою, підключіться до WiFi мережі роутера ноутбуком, смартфоном або планшетом. Відкрийте будь-який браузер інтернету - Google Chrome, Opera, Microsoft Edge або Apple Safari (або інший звичний браузер) і в адресному стокі введіть адресу 192.168.1.1 і натисніть кнопку Enter.




Якщо ви все зробили правильно, потрапите на стартову сторінку налаштувань.




Щоб розпочати адміністрування маршрутизатора у відповідне поле, потрібно ввести пароль адміністратора і натиснути кнопку Sign In (Увійти). Пароль – password. Після натискання кнопки Увійти ви потрапляєте на стартову сторінку інтерфейсу налаштувань.

Advanced Settings



(Розширені налаштування) призначені для досвідчених користувачів. Під час входу до цього розділу відображається відповідне попередження. Щоб перейти до розширених параметрів, натисніть кнопку Continue (Продовжити).

Якщо ваш GSM/UMTS оператор вимагає внесення в налаштування точки доступу APN, впишіть у поле APN (non-Verizon SIM) відповідне значення. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Save Changes



Для існуючих операторів в даний момент часу, 2022 рік, прийнято використовувати один APN: **internet**

Перевірте APN (точку доступу) у налаштуваннях. Якщо налаштування збілися, поміняйте APN на KyivStar на: www.kyivstar.net

