

Інструкція з налаштування APN для Netgear AirCard 797S




Веб-інтерфейс налаштувань

Для того, щоб відкрити сторінку налаштувань пристрою, підключіться до WiFi мережі роутера ноутбуком, смартфоном або планшетом. Відкрийте будь-який браузер інтернету - Google Chrome, Microsoft Edge (або інший звичний браузер) і в адресну строку введіть адресу 192.168.1.1 (або mywebui.net) і натисніть кнопку Enter.


Якщо ви все зробили правильно, потрапите на стартову сторінку налаштувань. Щоб розпочати адміністрування маршрутизатора у відповідне поле, потрібно ввести пароль адміністратора і натиснути кнопку Sign In (**Вхід**). Пароль – admin

Після натискання кнопки **Вхід** ви потрапляєте на стартову сторінку інтерфейсу налаштувань. Для налаштування APN необхідно перейти до налаштувань мережі:

Settings - Network - APN



Якщо ваш GSM/UMTS оператор вимагає внесення в налаштування точки доступу **APN**, впишіть у поле APN відповідне значення. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку **Save (Зберегти)**. І вибрати новий профіль як активний.



Для існуючих операторів в даний момент часу, 2022 рік, прийнято використовувати один APN: **internet**

Перевірте APN (точку доступу) у налаштуваннях. Якщо налаштування збілися, поміняйте APN на KyivStar на: www.kyivstar.net чи KS