



ІГРОВА КЛАВІАТУРА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ KB-645

Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що в ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть Вам задоволення. Також сподіваємося, що Ви скористаєтеся можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що, у свою чергу, допоможе нам постійно покращувати якість продукції та сервісу. Якщо у Вас виникли проблеми з використанням продукту, будь ласка, зверніться до відділу сервісного обслуговування. Ваш вибір і визнання бренду Ergo — це найкращий наш стимул для подальшого розвитку та вдосконалення.

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO.

ЗМІСТ

| | |
|----------------------------------|----|
| Безпечне використання | 4 |
| Комплектація | 5 |
| Опис пристрою | 5 |
| Управління пристроєм | 6 |
| Програмне забезпечення | 7 |
| Чищення і догляд | 8 |
| Технічні характеристики | 9 |
| Безпека навколишнього середовища | 9 |
| Інформація про виробника | 10 |

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, ознайомтесь з рекомендаціями нижче, щоб продовжити термін служби продукту.

- Не розбирайте виріб і не замінюйте жоден із компонентів;
- Негайно від'єднайте виріб від комп'ютера, якщо в нього потрапить якась рідина, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом, або погіршення роботи приладу, якщо користувач продовжує його використовувати;
- Переконайтеся, що при встановленні або використанні приладу Ваші руки сухі, щоб уникнути ризиків ураження електричним струмом;
- Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів або високої температури;
- Не розміщуйте виріб у зоні впливу

сильного магнітного поля, оскільки це може призвести до дисфункцій.



УВАГА!

Для поліпшення продуктивності продукції ми постійно модернізуємо продукти та в їх програмне забезпечення можуть вноситися зміни без попереднього повідомлення, за що приносимо свої вибачення!

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- USB ігрова клавіатура з підсвічуванням.
- Інструкція з експлуатації.
- Гарантійний талон.

ОПИС ПРИСТРОЮ

- Легка ігрова клавіатура.
- Сім кольорів підсвічування.
- Ручка регулювання гучності.

4. Клавіатура сумісна з ОС Windows 7 та новіше.

УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЄМ

Увімкнення/Вимкнення підсвітки клавіатури:

- Натисніть кнопку (ON/OFF), щоб увімкнути / вимкнути світлодіодне підсвічування.
- Натисніть кнопку Page Up (+) / Page Down (-), щоб збільшити або зменшити яскравість підсвічування.

Комбінації клавіш FN + F1-F12:

- FN + F1 - відкрити музичний плеєр
- FN + F2 - зменшення гучності
- FN + F3 - збільшення гучності
- FN + F4 - вимкнення гучності
- FN + F5 - зупинити відтворення
- FN + F6 - попередній трек
- FN + F7 - відтворення / пауза
- FN + F8 - наступний трек

- FN + F9 - відкрити електронну пошту
- FN + F10 - інтернет-провідник
- FN + F11 - блокування клавіш
- FN + F12 - відкрити калькулятор
- FN + Win - блокування клавіші Windows
- FN + Z - перемикання WASD на стрілки
- FN + 1-8 - вибір стилів підсвічування

Запис макросів

- P1-P3 - Виберіть профіль.
- MR - Натисніть (Світлодіодний індикатор починає повільно блимати).
- G1-G6 - Виберіть одну зі своїх макро-клавіш (Світлодіодний індикатор починає блимати швидше).
- Введіть комбінацію клавіш (до 20 клавіш).
- Натисніть MR, щоб зупинити запис.
- Виберіть профіль і натисніть клавішу макроса для виконання макросу.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Для максимального використання

можливостей і налаштування ігрової клавіатури, слід використовувати програму управління пристроєм, яку Ви можете встановити на Ваш ПК попередньо скачавши її за посиланням: <https://bit.ly/2XREwLi>



ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Не використовуйте для очищення чистячі засоби, які призводять до корозії.
- Не дозволяйте чіпати клавіатуру та мишку будь-якими гострими предметами, так як це може призвести до подряпин і пошкоджень.
- Тримайте клавіатуру та мишку подалі від високої температури, вологи та пилу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Кількість клавіш: | 116 |
| Гарантована кількість натискань: | 10 мільйонів разів |
| Підсвічування: | 7 кольорів |
| Номинальний струм: | 100 мА MAX |
| Номинальна напруга: | 5 В |
| Довжина дроту: | 1,8 м |
| Розмір: | 461x230x36 мм |

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів. Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та дизайн виробів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: ДОНГУАН КІЦЕО ТЕЦ КО ЛТД. Адреса: Завод 1, Міаоїтангкоу, селище Міаобіангванг, місто Шипай, Донгуан, Гуандонг, Китай.
Імпортёр: ТОВ "Інвестком", Україна. Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати потрапляння прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Товар відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України.
У разі наявності питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішота Б. П. тел. 0 (800) 501 643. ergo-ua.com

