

**ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КОМПЛЕКТА**



**СВІТЛОДІОДНЕ ТАБЛО**



**ІЧ - ПУЛЬТ**

**ПОРЯДОК РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ**

**ІЧ - ПУЛЬТ** – служить для введення та коригування значень в пам'яті контролера. Керування табло через ІЧ-канал, приймач розташований на лицьовій панелі табло. **Всі зміни контролюються на табло.**

У режимі **ТАЙМЕРА** кнопками **“ВГОРУ” “ВНИЗ”** встановлюється значення хвилин на таймері гри. При натисканні **СТАРТ/ПАУЗА** таймер буде відповідно запущено або призупинено. Якщо час на таймері вийшов, то на табло буде відображено (- - : - -). Якщо натиснути кнопку **СТАРТ**, коли на індикаторі прочерки, то таймер буде запущений зі значення збереженого в пам'яті. Щоб зберегти нове значення в пам'ять, потрібно кнопками **“ВГОРУ” “ВНИЗ”** встановити необхідне значення хвилин (таймер повинен бути зупинений) та натиснути кнопку **ПАМ'ЯТЬ**.

Рахунок гри та фолі встановлюються для обох команд кнопками **РАХУНОК (вгору або вниз), ФОЛ** відповідно. Значення періоду вибирається натисканням на пульті кнопкою **“0”** (нуль).

Для скидання ВСІХ значень таймера, періоду, рахунку та фолів обох команд треба натиснути на кнопку **«ЗБРОС»**

Натискання кнопки **«РЕЖИМ РОБОТИ»**, а на провідному пульті **«РЕЖИМ ГРИ»** призведе до переходу в режим **СЕКUNДОМІРУ**. У цьому режимі відображається секундомір та рахунок гри, за потребою можна використовувати **ПЕРІОД** та **ФОЛІ** по командах.

Інші функції залишаються без змін.

**ОПИС ТА ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЛЕРА**

Контролер управляє роботою табло, зберігає в незалежній пам'яті дані.

Натискання кнопки **«РЕЖИМ РОБОТИ»** змінює стан табло з режиму **ТАЙМЕР** на режим **СЕКUNДОМІР** і навпаки.

У режимі **ТАЙМЕР** табло відображає рахунок гри, кількість фолів, період гри, час гри на таймері, що залишився. У режимі **СЕКUNДОМІР** весь функціонал без змін, окрім секундоміра.

На світлодіодному табло відображаються дані у форматі (ХВХВ:СС).

<b>Наіменування</b>	<b>Величина</b>
Номинальна напруга живлення	220 +/-10% V, 50 Hz
Власна споживана потужність	не більше 25 Вт
Температура зовнішнього середовища	- 20 °С ... + 40 °С
Розмір корпусу (мм) +/-2 мм	х х

Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу протягом 24 місяців з дня продажу при дотриманні користувачем вимог описаних в данному керівництві з експлуатації.

Гарантія не поширюється на пристрої:

- що вийшли з ладу в результаті невідповідності напруги живлення в заданих параметрах;
- в разі присутності ознак втручання в схему пристрою;
- в разі присутності пошкоджень корпусу, заводських пломб, наліпок;
- так само гарантія не поширюється на з'єднувальні дроти, елементи живлення, роз'єми, зовнішні датчики і пульт.

Виробник проводить ремонт або заміну пристроїв які вийшли з ладу протягом гарантійного терміну, в м. Кам'янське. Транспортування пристрою здійснюється силами і за рахунок Споживача.

Дата продажу \_\_\_\_\_ Арт. 07 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_