

# Вішалка стійка для одягу та взуття на колесах з полицею подвійна Bonro B67

Як скласти



## Монтаж:



1. Прикріпіть протиковзку захисну накладку на ніжки опорної рами, як показано на малюнку.  
*(якщо модель, яку ви купуєте, має колеса, будь ласка, встановіть колеса в підставку-ніжки)*



2. За допомогою гвинтів прикріпіть перекладину до базової рами, закрутіть їх за допомогою L-подібного ключа (шестиграний ключ).



3. Приєднайте вертикальні стійки до опорних стійок (як показано на малюнку) і закріпіть їх за допомогою баранчикових гайок і L-подібного ключа (шестиграний ключ).



4. Вставте подвійну колінчасту підвісну трубку на верхню частину вертикальних стілок.



5. Ваша вішалка для одягу тепер повинна виглядати так.



6. Прикріпіть додаткові навіси до вертикальних стілок, як показано на малюнку.

## УВАГА!

- Це не іграшка, не дозволяйте дітям лазити по ній.
- Якщо ви живете в місцевості, яка характеризується холодними погодними умовами, занурте металеві компоненти в теплу воду, а потім витріть їх насухо перед складанням.
- Деякі елементи цієї вішалки можуть бути гострими, не торкайтесь їх і будьте обережні під час збирання.