

# Вішалка стійка для одягу та взуття на колесах з полицею подвійна Bonro B72

Як скласти



## Монтаж:



1. Прикріпіть протиковзку захисну накладку на ніжки опорної рами, як показано на малюнку.  
(якщо модель, яку ви купуєте, має колеса, будь ласка, встановіть колеса в підставку-ніжки)



4. Вставте подвійну колінчасту підвісну трубку на верхню частину вертикальних стійок.



2. За допомогою гвинтів прикріпіть перекладини до базової рами, закрутіть їх за допомогою L-подібного ключа (шестигранний ключ).



5. Ваша вішалка для одягу тепер повинна виглядати так.



3. Приєднайте вертикальні стійки до опорних стійок (як показано на малюнку) і закріпіть їх за допомогою баранчиків гайок і L-подібного ключа (шестигранний ключ).



6. Прикріпіть додаткові навіси до вертикальних стійок, як показано на малюнку.

## УВАГА!

- Це не іграшка, не дозволяйте дітям лазити по ній.
- Якщо ви живете в місцевості, яка характеризується холодними погодними умовами, занурте металеві компоненти в теплу воду, а потім витріть їх насухо перед складанням.
- Деякі елементи цієї вішалки можуть бути гострими, не торкайтеся їх і будьте обережні під час збирання.