


ІНСТРУКЦІЯ

цифровий прилад нічного бачення

Посібник користувача

Модель: NVG10

ОПИС ПРОДУКТУ



Модель: NVG10

[Характеристики продуктивності]

- Цей пристрій можна використовувати вдень і вночі, оптичне збільшення 1X, цифрове збільшення 3X. • Для досягнення кращого ефекту нічного бачення пристрій встановлений у чорно-білому режимі.
- У темряві за допомогою світлодіодного освітлення можна спостерігати мету на відстані 200 м.
- Джерело живлення: Цей пристрій використовується літієва батарея 18650 великої ємності, що перезаряджається.
- Час роботи: його можна використовувати протягом 3 годин при включеному WiFi та інфрачервоному освітленні, 5 годин при включеному лише WiFi.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТУ


- Цей пристрій поставляється з Wi-Fi, який можна встановити за допомогою програми, встановленої на мобільному пристрої, та реалізувати функції запису та зйомки у програмі.
- Цей пристрій постачається з інтерфейсом стійки, який можна узгодити з різними стійками для відер. за допомогою різних перетворень інтерфейсу. Підходить для різних шоломів з різними характеристиками.
- У цьому пристрої використовується детектор наднизького освітлення 1080P.
- Цей пристрій є найкращим допоміжним інструментом для розширення людського зору.

ВИКОРИСТАННЯ

【Уведоміння про використання】


- Прилад нічного бачення є високоточним. оптикоелектронний прилад, використовується для спостереження за цілями вночі. Може працювати за умов дуже низького освітлення.
- Прилад нічного бачення оснащений інфрачервоним підсвічуванням, яке підходить для повної темряви.
- Коли допоміжне освітлення увімкнено в темряві, яскравість додаткового джерела освітлення можна відрегулювати відповідно до відстані до об'єкта, що спостерігається. У приладі нічного бачення використовується детектор низького освітлення. Коли в навколишньому середовищі є певне джерело світла (наприклад, вуличне світло, місячне світло), немає потреби вмикати додаткове джерело світла, а потрібно лише відрегулювати фокусне відстань об'єктива, щоб зробити спостереження чітким.

схема



- 1-Кришка батарейного відсіку 2-інфрачервоне світло 3-гачок 4-доРишка об'єктива 5-діоптрійне колесо 6-Окуляри 7-Колесо фокусування

ІНСТРУКЦІЯ



- 8-кнопка вниз
9- Кнопка верх
10-кнопка перемикач

ІНСТРУКЦІЯ

【Уставте батарею】

Відкрутіть кришку батарейного відсіку 1, візьміть справну батарею (батарея 18650 достатньої потужності), вставте неетригальний електрод батарейки в батарейний відсік, закрутіть кришку батарейного відсіку, натисніть кнопку живлення 9, внутрішній екран дисплея спалахує, вказуючи на правильну установку батареї; якщо на дисплеї немає зображення, перевірте, чи загвинчено чи кришка відсіку батареї і чи має батарея достатню потужність, а потім запустіть тест, поки пристрій не запрацює нормально.

【Precautions】


Технічні характеристики батареї повинні відповідати вимогам. Акумулятор повинен мати достатню потужність. При установці зверніть увагу на позитивне і отрикутне напрямки батареї.

Не пригвинчування кришки акумулятора призведе до неправильної роботи пристрою.

ІНСТРУКЦІЯ

【 У в і м к н у т и 】

- Удати ціль кришка об'єктива 4.
- Натисніть кнопку живлення  вигляд з 6 окулярів, побачити дисплей усередині пристрій. Екран світиться, Відображення, як показано праворуч. Значок, пристрій перетворюється на нормальний робочий стан.



Опис значка: 1

Статус Wi-Fi

2 Стан інфрачервоного світла 3

Домпас _

4 Системний час

5 Рівень заряду батареї 【

Несправність】

- Незалежно от того, в якому стані знаходиться пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення (3 секунди), щоб вимкнути пристрій.

ІНСТРУКЦІЯ

【 Работа меню 】

- Налаштування більшості функцій


існує в меню.

- Натисніть та утримуйте кнопку вгору протягом 2-3 секунд, відпустіть кнопку та

з'явиться меню.

- В інтерфейсі, де з'являється меню, натисніть та утримуйте кнопку вгору. на 2~3 секунди відпустіть кнопку, меню зникне

- У роботі з меню кнопки вгору і вниз використовуються для керування смугою курсору вибору для переміщення між пунктами меню. Коли смуга курсора вибору знаходиться в меню, натисніть кнопку для підтвердження вибору.



ІНСТРУКЦІЯ

- Зніміть захисну кришку об'єктива в режимі спостереження, наведіть об'єктив на сцену, що спостерігається, і спостерігайте за екраном дисплея через наглазник 6.
- а) Налаштуйте маховик діоптрій 5 так, щоб текстові значки на екрані були максимально чіткими;
- б) Відрегулюйте маховідо фокусування об'єктива 7, щоб спостерігається сцена була максимально чіткою.
- У пристрій автоматично підлаштує яскравість дисплея відповідно до середньої яскравості сцени в центрі екрана.
- Кнопкою 8# можна реалізувати цифрове масштабування, а діапазон збільшення цифрового зображення становить 1-3 рази.
- Пріямом оточуючому освітлюєні рекомендується вимкнути інфрачервоне світло для економії заряду батареї.
- Коли прокручує світло дуже темний та краєвид нечіткий, ви можете включити інфрачервоне світло, щоб поліпшити якість спостереження.

【 Мери обережності 】

Не закривайте перед інфрачервоним світлом.

【 Ррегулювання яскравості екрану 】


- У стані спостереження натисніть кнопку

5# і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увійти до інтерфейсу меню. вгору і вниз кнопка може керувати курсором для

переміщення вгору та вниз.

- Виберіть пункт меню "Яскравість", натисніть кнопку  щоб підтвердити, у спливаючому підменю перемістіть курсор кнопками вгору і вниз і кнопкою Виберіть потрібне значення. Довго натисніть кнопку вгору для виходу з меню.

- Яскравість екрана знаходиться в діапазоні від 1 до 9, значення 9 відповідає максимальній яскравості.



ІНСТРУКЦІЯ

【Регулювання інфрачервоного світла】

- При спостереженні за сценою, якщо світло дуже темне і сцена не може бути чітко видно, ви можете увімкнути інфрачервоне світло для додаткового освітлення.
- Натисніть 9#  в протягом тривалого часу логотип «IR OFF» у лівому нижньому куті екрана змінюється на «IR ON», вказуючи на те, що інфрачервоне підсвічування увімкнено. У цей час натисніть кнопку вниз  однією секундою логотип зміниться на «IR 1», а цифра 1 означає поточний інфрачервоний порт . Рівень яскравості світла 

рівень 1, продовжуйте натискати кнопку , години і слів змінюватиметься від 0 до 3, рівень 3 — найяскравіший

- Натисніть та утримуйте  кнопку, і логотип у лівому нижньому куті зміниться на «IR OFF», це означає, що інфрачервоне підсвічування вимкнено.

● 【Мерти обережності】

Не закривайте ніякі предмети перед інфрачервоним світлом. Інфрачервоне світло споживає багато енергії, будь ласка, вимикайте його, коли воно не використовується.



IR OFF 08:45



【Перемикання кольору дисплея】

□ Когда пристрій увімкнено та інфрачервоне світло вимкнено, колір дисплея можна

змінити.

□ Натисніть кнопку вниз , колір дисплея перемикатиметься між чорно-білим і

зелений.




256 W

ІНСТРУКЦІЯ

【Цифровий зум】

- Доколи пристрій увімкнено, цифровий зум можна виконати операцію масштабування.
- Нанатисніть кнопку вгору  один раз, і екран збільшиться у 2 рази. Щоразу, коли ви натискаєте її, цифровий зум перемикатиметься між 1 і 3, а максимальне значення дорівнює 3.
- Цифрове збільшення відображається у лівому

нижній кут екрана.



Digital Zoom

【Увімкнення та вимкнення Wi-Fi】


- Статус включення і виключення WiFi відображається у рядку стану в лівому нижньому кутку, як показано на малюнку нижче, статус з

червоною косою межею - це стан вимкнення WiFi.

- У меню підведіть смугу курсору вибору до пункту

меню «WiFi»,  натисніть кнопку

Щоб підтвердити вибір та вход у підменю налаштувань Wi-Fi, як показано на малюнку нижче, перемістіть смугу курсору вибору на потрібний пункт меню і натисніть кнопку Підтвердити, налаштування завершено.



ІНСТРУКЦІЯ

【Установлення дати та часу】

Виберіть «Дата/час» в інтерфейсі меню та натисніть кнопку для входу до підменю

налаштування дати/часу

кнопка Укеруйте смугою курсору вибору, щоб переміщатися між елементами налаштування.

Вгорі і кнопка вниз Змінити значення параметра позиції курсора.

натиснути на кнопку щоб помістити курсор вибору в останню позицію, та натисніть кнопку

еще раз, щоб вийти з підменю




ІНСТРУКЦІЯ

【Автоматичне відключення】

Виберіть «Автоматичне відключення» в інтерфейсі меню та натисніть кнопку для входу в підменю налаштувань автоматичного вимкнення живлення.

Варіант "Вимк." означає, що пристрій не буде вимикатися автоматично.

Варіанти «3 хвилини», «5 хвилин» та «10 хвилин» означають, що пристрій автоматично вимкнеться, якщо протягом встановленого часу не буде виконуватися жодних дій.




【Налаштування мови】



Виберіть «Налаштування мови» в інтерфейсі меню та натисніть кнопку для входу в підменю налаштування мови.

Підтримувані мови цього пристрої наступні:

Спрощений доітайська, традиційна китайська, італійська, японська, російська, англійська, французька, іспанська, португальська, німецька.



【Відновити стандартні настройки】



Виберіть «Налаштування по Молчінню» в інтерфейсі меню та натисніть кнопку для входу в підменю налаштувань за замовчуванням.

Якщо ви оберете опцію «ОК», пристрій відновить стандартні налаштування.



【Дотримуйтесь вимог до навколишнього середовища та запобіжних заходів】

□ Прилад нічного бачення слід зберігати в м'якому чохлі, а робоче середовище повинне перебувати в діапазоні від -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$, а відносійна влважливість не має перевищувати 80%.

□ Прилад нічного бачення слід зберігати в чистому та сухому місці, щоб уникнути вогкості, плісняви, сильного тиску, механічних пошкоджень, воложності і сонячного проміння.

□ Намагайтеся уникати дощу або туману, щоб впасти, не вдаритися і не неу даруватися.

□ Когтак зображення на екрані дісплея відскакує, зелені лінії сітки або екран не загораються, це вказує на те, що напруга занадто низька і егнеобхідно вчасно зарядити.

□ Якщо вам необхідно очистити оптичну поверхню об'єктива, окуляра та лазерного освітлювача, здуйте дрібний пісок та пил, а потім протріть поверхню м'якою тканиною.

□ Якщо прибір нічного бачення протягом використовується тривалого заряджайте вчасу, акумулятор, годасто

щоб акумулятор не вийшов з ладу.