

УВАГА!!!

Даний виріб і подібні йому використовують ІЧ підсвітку із довжиною хвилі 850нм. При включеній ІЧ підсвітці користувач даного пристрою буде демаскований, за наявності у противника приладів нічного бачення.

Максимально уникайте використання ІЧ підсвітки при потребі бути непоміченим.

Для вимкнення ІЧ-підсвітки виберіть в меню пункт IR ON (це не опечатка!)

IR OFF – ІЧ підсвітка на мінімальному рівні, IR 1, IR2, IR3 – 3 ступеня яскравості.

Використовуйте ІЧ підсвітку надзвичайно обережно тільки неможливості використання приладу без неї.

При тривалій роботі прилад нагрівається, і буде помітний в тепловізори.

Для вибору режиму ІЧ підсвітки -**зажміть** праву кнопку меню на 2 сек і виберіть потрібний режим роботи ІЧ підсвітки (**IR OFF** – мін освітлення, **IR3** -макс. освітлення, **IR ON – ІЧ підсвітка ВИМКНЕНА**)

Ліва кнопка – режим збільшення (цифровий зум 2х-6х)

Права кнопка – переключення між режимом роботи екрана (зелений/сірий)

УВАГА!!!

Даний виріб і подібні йому використовують ІЧ підсвітку із довжиною хвилі 850нм. При включеній ІЧ підсвітці користувач даного пристрою буде демаскований, за наявності у противника приладів нічного бачення.

Максимально уникайте використання ІЧ підсвітки при потребі бути непоміченим.

Для вимкнення ІЧ-підсвітки виберіть в меню пункт IR ON (це не опечатка!)

IR OFF – ІЧ підсвітка на мінімальному рівні, IR 1, IR2, IR3 – 3 ступеня яскравості.

Використовуйте ІЧ підсвітку надзвичайно обережно тільки неможливості використання приладу без неї.

При тривалій роботі прилад нагрівається, і буде помітний в тепловізори.

Для вибору режиму ІЧ підсвітки -**зажміть** праву кнопку меню на 2 сек і виберіть потрібний режим роботи ІЧ підсвітки (**IR OFF** – мін освітлення, **IR3** -макс. освітлення, **IR ON – ІЧ підсвітка ВИМКНЕНА**)

Ліва кнопка – режим збільшення (цифровий зум 2х-6х)

Права кнопка – переключення між режимом роботи екрана (зелений/сірий)