



VC 4 CORDLESS MYHOME

Мала вага для легкого прибирання: пилосос VC 4 Cordless myHome дає змогу швидко навести чистоту у квартирі невеликої площі.



FOCUS OPEN 2023
Special Mention



Артикул

1.198-630.0

- Потужний акумулятор 21,6;
- 30 хв роботи у нормальному режимі
- Об'єм 0,65 л

Технічні дані

		4054278975375
Акумуляторний		1
Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Рівень шуму	дБ(А)	< 78
Ємність контейнера	мл	650
Тип акумулятора		Літій-іонний акумулятор
Напруга	В	21,6
Ємність	Ач	2,5
Час роботи від 1 заряду батареї	хв	Звичайний режим: прим. 30 / Режим Boost: прим. 18
Час заряду стандартним зарядним пристроєм	хв	345
Параметри електромережі для зарядного пристрою	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Маса (без аксесуарів)	кг	2,35
Маса (з пакуванням)	кг	4,4
Розміри (Д × Ш × В)	мм	230 × 236 × 1115

Міні-мийка

Акумулятор	Акумулятор 21,6 В/2,5 Ач (1 шт.)	
Безмішкова система фільтрації	■	
Поролонний фільтр	■	
Вхідний повітряний фільтр	шт.	1
Регулювання потужності	з 2 ступенями потужності	
Універсальна насадка для підлоги	■	
Щілинна насадка	■	
Насадка для м'яких меблів та щіткова насадка для меблів («2 в 1»)	■	
Всмоктуюча трубка	Пластик	
Маленький настінний тримач	■	

■ Включено в комплект поставки



Технічні рішення, що оптимально поєднуються

- Потужний акумулятор 21,6 В, що оптимально поєднується з активною насадкою для підлоги.
- Оптимізований час роботи – 30 хв у нормальному режимі.



2-ступінчасте регулювання потужності

- Достатній запас часу для прибирання у невеликій квартирі.
- Можливість увімкнення режиму Boost.
- До 18 хвилин роботи у режимі максимальної потужності.



Простота в управлінні

- Силу всмоктування можна легко і швидко змінити залежно від операції.
- Легке спустошення контейнера.
- Функція Caps Lock для полегшення роботи.

АКСЕСУАРИ VC 4 CORDLESS MYHOME
1.198-630.0



		Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ				
Фільтри				
Поролоновий вихідний фільтр	1	2.863-317.0	При прибиранні пилососом поролоновий вихідний фільтр затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі. Фільтр підходить до апаратів VC 4 Cordless myHome та VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Вхідний повітряний фільтр	2	2.863-319.0	Відфільтровує з повітря, що надходить до пилососу, дрібні частинки бруду. Вхідний повітряний фільтр підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax.	■
Комплект приладдя				
Комплект для прибирання в автомобілі	3	2.863-323.0	Комплект приладдя для прибирання в автомобілі, що підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax, дозволяє швидко навести чистоту в його салоні та багажнику.	□
Насадки				
Міні-турбонасадка	4	2.863-090.0	Рішення для ефективного прибирання: міні-турбонасадка оптимально відокремлює від поверхонь забруднення, включно з шерстю домашніх тварин. Пропонується як додатковий аксесуар для акумуляторних пилососів.	□
М'яка щітка	5	2.863-320.0	Швидко та дбайливо очищає чутливі поверхні: м'яка щітка, що є ідеальним доповненням до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.	□
Насадка для твердих підлогових покриттів	6	2.863-322.0	Насадки для твердих підлогових покриттів, які пропонуються Kärcher для акумуляторних пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяють дбайливо очищати навіть підлоги, чутливі до механічних впливів.	□
Інше приладдя				
Інструмент для очищення фільтра	7	2.863-321.0	Інструмент для очищення фільтра, що підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяє дуже легко очищати вхідний повітряний фільтр, що використовується в них.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби