

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Даний документ є експлуатаційним документом на спортивний тренажер, і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Для користування виробом кожен з користувачів зобов'язаний детально ознайомитися та вивчити даний документ; неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, викликані нецільовим використанням виробу.

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, в його конструкцію можуть вноситися зміни, які не погіршують надійність і якість. Виробник залишає за собою право не повідомляти Покупця про внесені зміни в виріб з метою поліпшення його якісних характеристик. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

Призначення виробу. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Під використанням виробу в домашніх умовах розуміється використання в закритому приміщенні (захищеному від зовнішніх факторів – дощ, сніг, прямі сонячні промені тощо) при температурі від 10-30° С.

Це навісний тренажер, за його допомогою Ви зможете:

- Віджиматися на брусах, опрацьовуючи м'язи грудей та рук
- Тренувати м'язи преси, піднімаючи ноги.

Відстань між брусами становить 530 мм, оптимальна ширина як для новачка, так і для досвідченого користувача. Тренажер має зручні та надійно закріплені підлокітники та спинку. Як наповнювач використовується матеріал, що володіє оптимальними характеристиками (у міру м'який, у міру пружний). Задня спинка кріпиться в 4-х точках, забезпечуючи надійну опору.

Устрій та робота. Принцип дії виробу полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини.

Інструмент та засоби. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки виробу.


Пакування. Виріб поставляється в картонній упаковці. Додатково виріб може бути упаковано в поліетилен. Упаковка і вкладки мають бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Характеристика виробу (похибка $\pm 5-10$ мм):

Тип:	для дорослих та дітей
Вид:	домашній
Конструкція:	навісна
Кріплення:	навісне
Кількість кріплень:	6
Габаритні розміри (ДхШхВ, мм):	725x630x465
Вага, кг:	10,4
Профіль труби, мм:	40x40x2
Максимальна вага користувача, кг:	180
Матеріал:	метал, місця хвата - ПВХ (Полівінілхлорид)
Покриття:	порошкове фарбування
Лінійка:	RX

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Найменування	К-сть
	Рама з підлокітником R	1
	Рама з підлокітником L	1
	Спинка в зборі	1
	М'які підлокітники 240x100	2
	Болт M12x30	4
	Шайба M12	4
	Ковпачок S19	4
	Гвинт з прес шайбою 6x60	4



РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Використання тренажеру в спортивних залах, офісах та в інших умовах, крім домашніх (визначених цим документом) забороняється. Щоб уникнути виходу з ладу турніка не рекомендується перевищувати максимальне навантаження, а також використовувати не за призначенням.

При виконанні вправ малолітніми дітьми дорослим слід стежити за безпекою дітей, особливо при заняттях на навісному обладнанні. Рекомендуємо використовувати м'які мати для підвищення безпеки та комфорту того хто займається. Завжди перевіряйте кріплення навісних елементів до перекладины турніка перед заняттями дітей! Не дозволяйте дітям стрибати з турніка або використовувати навісне обладнання не за призначенням.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно зібрати у повній відповідності до вимог даного документа.

Порядок зборки виробу

- розпакуйте виріб і розкладіть деталі відповідно до комплектації.
- прикрутіть м'які підлокітники до боковин турніка за допомогою гвинта з прес шайбою 6x60
- з'єднайте боковини турніка зі спинкою в зборі болтами M12x30, шайбами M12
- переконайтеся, що турнік зібраний прямо (без перекосів), це зручніше зробити, повісивши турнік на шведську стінку, таким чином, щоб навісні частини турніка щільно прилягали до поперечин шведської стінки. Після цього по черзі плавно затягніть всі болтові з'єднання до упору.
- одягніть пластикові ковпачки на болти.

Перед використанням виріб перевірте його працездатність та відсутність поломок (пошкоджень) – при наявності поломок виробу, його повній, частковій непрацездатності – використання виробу забороняється.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання рухомих частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

РОЗДІЛ 5. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Тренажер розрахований на постійне використання за призначенням після його збирання. Враховуючи даний факт не рекомендується тривалий час (більше 30 календарних днів) залишати виріб без використання. Поломки виробу викликані тривалим невикористанням виробу, приведення виробу у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) виробу.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;

- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні тощо)
- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від захисних матеріалів (поліетилен, папір тощо);
- видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте надійність з'єднань виробу.

РОЗДІЛ 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в картонній упаковці, за винятком якщо виріб поставляється вже у зібраному вигляді. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Завод виробник «SiverSport» гарантує Покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил встановлення/експлуатації.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документу;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання виробу у медичних цілях, комерційних цілях, спортивних залах, клубах (професійних та полу професійних)
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У разі поломки виробу покупець має право звернутися до безпосередньо продавця виробу із заявою, який повинен містити детальний опис ознак, причин поломки, ситуації при якій виникла поломка, характер і місце використання виробу, а також інформація про дату, місце купівлі виробу, паспортних даних покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару і паспорт на товар.

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування у Вашому регіоні звертайтеся за інформацією в торговельну мережу, де було придбано виріб або до нашого представника.

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном

+38(098)624-61-00,
+38(073)624-61-00

E-mail:
siversport.com.ua@ukr.net

siversport.com.ua


Пакувальник: _____
Дата: _____ 20____ р.

М.П.



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Бруси навісні з упором для пресу RX-100.4



siversport.com.ua

<p align="center">Корінець талона № 1</p> <p align="center">на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.</p> <p align="center">Вилучено « _____ » _____ 202__ р. Представник фірми _____</p>	<p align="center">Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю</p> <p align="center">Відправлений</p> <p align="right">_____ (дата відправлення)</p> <p>Проданий магазином № _____</p> <p>_____</p> <p align="right">_____ (назва)</p> <p>Штамп магазину _____</p> <p align="right">_____ (особистий підпис)</p> <p>Власник та його адреса _____</p> <p>_____</p> <p align="right">_____ (особистий підпис)</p> <p>Виконано роботи з усунення несправності:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Представник _____ Власник _____</p>
	<p align="center">Корінець талона № 1</p> <p align="center">на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.</p> <p align="center">Вилучено « _____ » _____ 202__ р. Представник фірми _____</p>

<p align="center">Корінець талона № 1</p> <p align="center">на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.</p> <p align="center">Вилучено « _____ » _____ 202__ р. Представник фірми _____</p>	<p align="center">Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю</p> <p align="center">Відправлений</p> <p align="right">_____ (дата відправлення)</p> <p>Проданий магазином № _____</p> <p>_____</p> <p align="right">_____ (назва)</p> <p>Штамп магазину _____</p> <p align="right">_____ (особистий підпис)</p> <p>Власник та його адреса _____</p> <p>_____</p> <p align="right">_____ (особистий підпис)</p> <p>Виконано роботи з усунення несправності:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Представник _____ Власник _____</p>
	<p align="center">Корінець талона № 1</p> <p align="center">на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.</p> <p align="center">Вилучено « _____ » _____ 202__ р. Представник фірми _____</p>