

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! НАША КОМПАНІЯ ПРОПОНУЄ ВАМ ОБЛАДНАННЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ «SIVERSPORT». МИ ЩИРО ВІТАЄМО ВАС, ЯК НАШОГО НОВОГО КЛІЄНТА І ПАРТНЕРА!

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Даний документ є експлуатаційним документом на реабілітаційне обладнання, і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Для користування виробом кожен з користувачів зобов'язаний детально ознайомитися та вивчити даний документ; неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, викликані нецільовим використанням виробу.


У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, в його конструкцію можуть вноситися зміни, які не погіршують надійність і якість. Виробник залишає за собою право не повідомляти Покупця про внесені зміни в виріб з метою поліпшення його якісних характеристик. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

Призначення виробу. Виріб призначений для будь-яких видів масажу, у масажних салонах, у приватних кабінетах, центрах реабілітації, у салонах краси, а також вдома. Під використанням виробу в домашніх умовах розуміється використання в закритому приміщенні (захищеному від зовнішніх факторів – дощ, сніг, прямі сонячні промені тощо) при температурі від 10-30° C.

Характеристика виробу (хибка ±5-10 мм):

Габаритні розміри (ДхШхВ, мм):	1974x650x865
Вага турніку:	50 кг
Максимальна вага користувача:	150 кг
Максимальне навантаження:	180 кг
Покриття:	порошкове фарбування



Універсальний, класичний турнік, зручний та надійний для тренувань вдома, має 3 види хватів (класичний середній на ширині плечей, вузький паралельний та широкий хват. Спеціальні рукоятки є на всіх хватах.

Надійна металева конструкція, яка витримує до 180 кг. Турнік має ідеальний виліт, тому що в деяких вправах потрібно зміщувати корпус тіла вперед, і при такому вильоті Ви не торкатиметеся ногами шведської стінки.

Цей турнік буде ідеальним для дітей та дорослих. Найкращий вибір для маленьких дітей з 2-х причин: 1) дитині зручно і безпечно підтягуватиметься на ширині плечей, саме тут є рукоятки для хвату. 2) Ви легко зможете встановити комфортну і безпечну висоту під зростання вашої дитини, виключаючи ризик падіння з високої висоти.

Устрій та робота. Принцип дії виробу полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини.

Інструмент та засоби. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки виробу.

Пакування. Виріб поставляється в картонній упаковці. Додатково виріб може бути упаковано в поліетилен. Картонна упаковка і пінопластові вкладки мають бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Виріб поставляється у зібраному вигляді!

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Використання тренажеру в спортивних залах, офісах та в інших умовах, крім домашніх (визначених цим документом) забороняється.

Щоб уникнути виходу з ладу турніка не рекомендується перевищувати максимальне навантаження, а також використовувати не за призначенням.

При виконанні вправ малолітніми дітьми дорослим слід стежити за безпекою дітей, особливо при заняттях на навісному обладнанні. Рекомендуємо використовувати м'які мати для підвищення безпеки та комфорту того хто займається. Завжди перевіряйте кріплення навісних елементів до перекладин турніку перед заняттями дітей!

Не дозволяйте дітям стрибати з турніка або використовувати навісне обладнання не за призначенням.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно зібрати у повній відповідності до вимог даного документа.

- Обережно розпакуйте виріб.
- Опустіть ніжки столу.
- Після цього перевірте по черзі всі болтові з'єднання.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання рухомих частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

РОЗДІЛ 5. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

РОЗДІЛ 6. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Тренажер розрахований на постійне використання за призначенням після його збирання. Враховуючи даний факт не рекомендується тривалий час (більше 30 календарних днів) залишати виріб без використання. Полумки виробу викликані тривалим невикористанням виробу, приведення виробу у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) виробу.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, теплом, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;
- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши при цьому місця для вільної циркуляції повітря;
- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від захисних матеріалів (поліетилен, папір тощо);
- видалити з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте надійність з'єднань виробу.

РОЗДІЛ 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в картонній коробці, за винятком якщо виріб поставляється вже у зібраному вигляді. Спосіб упаковки має відповідати способу упаковки, який мав місце до першого збирання виробу. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

РОЗДІЛ 8. УТИЛІЗАЦІЯ

Після закінчення терміну використання виробу покупець самостійно визначає порядок його подальшого використання. У випадку прийняття вами рішення про утилізацію зверніться до продавця виробу або спеціалізованих організацій.

РОЗДІЛ 8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Завод виробник «SiverSport» гарантує Покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил встановлення/експлуатації.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документу;

- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання виробу у медичних цілях, комерційних цілях, спортивних залах, клубах (професійних та полу професійних)
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У РАЗІ ПОЛОМКИ ВИРОБУ ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО ДО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПРОДАВЦЯ ВИРОБУ ІЗ ЗАЯВОЮ, ЯКИЙ ПОВИНЕН МІСТИТИ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОЗНАК, ПРИЧИН ПОЛОМКИ, СИТУАЦІЇ ПРИ ЯКІЙ ВИНИКЛА ПОЛОМКА, ХАРАКТЕР І МІСЦЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАТУ, МІСЦЕ КУПІВЛІ ВИРОБУ, ПАСПОРТНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ, МІСЦЕ ЙОГО ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ, КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ. ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ ЧЕК ПРО КУПІВЛЮ ТОВАРУ І ПАСПОРТ НА ТОВАР.
З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування у Вашому регіоні звертайтеся за інформацією в торговельну мережу, де було придбано виріб або до нашого представника.

Пакувальник: _____
 Дата: _____ 2023 р.

М.П.

<p style="text-align: center;">Корінець талона № 1 на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.</p> <p style="text-align: center;">Вилучено « _____ » _____ 202__ р. Представник фірми _____</p>	<p style="text-align: center;">Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю</p> <p>Відправлений _____ (дата відправлення)</p> <p>Проданий магазином № _____ (назва)</p> <p>Штамп магазину _____ (особистий підпис)</p> <p>Власник та його адреса _____ (особистий підпис)</p> <p>Виконано роботи з усунення несправності: _____</p> <p>Представник _____ Власник _____</p>
<p style="text-align: center;">Корінець талона № 1 на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.</p> <p style="text-align: center;">Вилучено « _____ » _____ 202__ р. Представник фірми _____</p>	<p style="text-align: center;">Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю</p> <p>Відправлений _____ (дата відправлення)</p> <p>Проданий магазином № _____ (назва)</p> <p>Штамп магазину _____ (особистий підпис)</p> <p>Власник та його адреса _____ (особистий підпис)</p> <p>Виконано роботи з усунення несправності: _____</p> <p>Представник _____ Власник _____</p>



**КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА
 КЛІЄНТІВ ЗА ТЕЛЕФОНОМ**
 +38(098)624-61-00,
 +38(073)624-61-00,
 +38 (093)624-60-00
 E-mail: siversport.com.ua

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Масажний стіл МТВ-050