



Інструкція користування та налаштування для приймача системи сповіщення/виклику персоналу DB-10

1. Зовнішній вигляд



EU вилка
Динамік



Мелодія
Гучність

2. Вибір мелодії.

Вибір мелодії здійснюється кнопкою «Мелодія».

3. Регулювання гучності сигналу сповіщення.

Для користувача доступні 4 рівні регулювання гучності: 0 -110 dB.

4. Програмування кнопок виклику та датчиків.

Затисніть кнопку «Мелодія» на 5 сек, щоб засвітився LED індикатор та пролунав сигнал на приймачі. Це означає, що ви увійшли в режим програмування. Після цього - натисніть на вашу кнопку виклику чи відтворіть спрацювання датчиком. На приймачі пролунає відповідний сигнал – кнопка записана в пам'ять приймача. Якщо ви бажаєте запрограмувати більше кнопок – потрібно повторити попередній крок для кожної кнопки. Вихід з режиму програмування після успішного налаштування, або через 8 сек, це відбудеться автоматично.

5. Скидання до заводських налаштувань.

Затисніть та утримуйте кнопки «Мелодія» та «Гучність» впродовж 5 сек, доки не прозвучить сигнал та не почне мигати LED індикатор. З пам'яті приймача будуть видалені всі налаштування та пристрої.

6. Технічні характеристики та параметри.

- 38 мелодій та звуків (в залежності від модифікації)
- дальність до 50 м (в залежності від умов);
- частота роботи 433.92 МГц
- температурний режим роботи: -10 °С - 50 °С

7. Комплектація. Приймач, інструкція.