

# Інструкція по застосуванню «Альгекс»

## Рекомендації з використання

Для ефективної роботи препарату слід встановити значення рН на рівні 7,0-7,4 за допомогою «рН-Мінус» або «рН+ Плюс».

## Важливі вказівки

Препарат заздалегідь розбавити водою 1:10 в окремій ємності, розчин додати порціями у воду басейну в місцях подачі води (не біля місць забору води на фільтрацію) під час роботи циркуляційного насоса. При інтенсивній експлуатації, дощах і високих температурах потрібні більші дози препарату, включно до подвійних.

## Дозування

- При заповненні басейну на 1 м<sup>3</sup> води 50 мл, або 5л на 100 м<sup>3</sup>;
- При безперервному режимі роботи кожні 8-14 днів на 1 м<sup>3</sup> води 5-10 мл, або 0,5-1л на 100 м<sup>3</sup>.

