BITEK
УКРАЇНА

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET

Чайник електричний

ELECTRIC KETTLE

BT-7819



Unique DESIGN

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Тримайте прилад подалі від дітей або розумово неповноцінних людей, або, будь ласка, суворо наглядайте за ними, крім того, цей продукт не може бути використаний як іграшка для дитини.
2. Перед підключенням до джерела живлення перевірте, чи робоча напруга чайника відповідає напрузі, зазначеній на чайнику (номінальна напруга вказана на дні чайника). Якщо він не відповідає вимогам, не використовуйте його та зверніться до місцевого дилера.
3. Під час наповнення водою, чищення або коли чайник не використовується, вимкніть чайник і вийміть вилку з розетки.
4. Під час наповнення водою тримайте воду подалі від дна корпусу, крім того, перед підключенням основи, будь ласка, витріть краплі води знизу сухою тканиною, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом або короткого замикання.
5. Залита вода не повинна перевищувати максимальний рівень води, бо окріп може розлитися та спричинити небезпеку.
6. Будь ласка, використовуйте цей продукт у горизонтальній площині.
7. Шнур електроживлення може спричинити нещасний випадок. Рекомендується, щоб під час кип'ятіння води, щоб уникнути спотикання чайника, а потім спричинити небезпеку опіку, будь ласка, акуратно встановлюйте чайник біля розетки.
8. Щоб уникнути опіків, переконайтеся, що кришка чайника закрита перед використанням.
9. Під час нагрівання не відкривайте кришку чайника і не рухайте чайник — можете обпіктися.
10. Щоб запобігти небезпеці електричного струму, будь ласка, не дозволяйте цьому виробу та живленню занурюватися у будь-яку рідину.
11. У кімнаті з температурою нижче 0°C, будь ласка, не дозволяйте джерелу живлення чайника бути підключеним до штепсельної вилки весь час, інакше автоматичний терморегулятор автоматично скинеться.
12. Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, ви повинні звернутися по заміну до працівників відділу експлуатації.
13. Не допускайте сухого кипіння чайника. Коли він не використовується, обов'язково відключайте від електромережі.
14. Під час чищення цього чайника зніміть основу та протріть її від залишків води на корпусі та основі чайника перед повторним використанням.
15. Продукт необхідно використовувати разом із запропонованою базою.
16. Будь ласка, цей продукт можна використовувати лише для нагрівання води, а не для інших цілей: не додавайте розчинні напої, каву, суп, молоко тощо.
17. Під час кип'ятіння води не відкривайте кришку чайника.
18. Наливаючи окріп, будьте дуже обережні та повільні, щоб запобігти розбризгуванню окропу.
19. Силова розетка використовується із заземленням справної трижильної розетки.
20. Від'єднуючи вилку, не тягніть шнур живлення — тільки за вилку.
21. Будь ласка, не використовуйте цей виріб, якщо руки вологі.
22. Перед тим, як знімати основу, обов'язково вимкніть вимикач.

КОРИСТУВАННЯ

1. Перед використанням цього продукту уважно прочитайте цей посібник, особливо розділ «Важливі заходи безпеки».
2. Відкрийте чайник, додайте в чайник води та закрийте чайник. Щоб запобігти випаровуванню пари після кип'ятіння, переконайтеся, що рівень води не нижче найнижчої позначки і не вище найвищої позначки. Вставте вилку в розетку, потім поставте чайник на підставку та увімкніть вимикач. Не забудьте перевірити, щоб вимикач чайника не був ввімкнений.
3. Після закипання чайник автоматично вимкнеться, перемкнеться, а потім перейде у вимкнене положення.
4. Перш ніж наливати, зачекайте, доки вода всередині каструлі перестане кипіти.
5. Якщо чайник автоматично вимикається перед закипанням, це вказує на те, що в чайнику занадто багато накипу. Ви можете очистити накип, щоб вирішити проблему.
6. Наповніть чайник водою до максимуму, а потім злийте воду після закипання, пізніше повторіть цю дію та очистіть чайник, щоб видалити запах.

ЧИЩЕННЯ

Як почистити чайник

1. Будь ласка, вийміть вилку з розетки та дайте чайнику охолонути перед чищенням.
2. Будь ласка, не занурюйте чайник, шнур живлення, вилку та розетку у воду.
3. Переконайтеся, що лінія електроживлення суха.
4. Будь ласка, протріть корпус чайника вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби, порошки, пасти для чищення — вони пошкодять характеристики поверхні чайника.

Як усунути накип

Щоб підтримувати чайник у належному робочому стані, з нього необхідно видаляти накип. Якщо відключення відбувається заздалегідь під час роботи, це означає, що вам необхідно очистити чайник від накипу. Будь ласка, скористайтеся кількома наведеними нижче методами:

1. Використовуйте спеціальний продукт, який може дуже добре видалити накип, продовжуйте відповідно до інструкції до продукту.
2. Додайте 0,5 л 9%-го білого оцту в чайник, залиште на 1 годину, потім злийте розчин та промийте чайник 4–5 разів чистою водою.
3. Додайте 0,5 л води в чайник, закип'ятіть її, потім додайте 25 г лимонної кислоти, витримайте 15 хв, промийте 4–5 разів чистою водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	BT-7819
Об'єм:	2,5 л
Потужність:	2000 Вт
Живлення:	220–240 В, ~ 50/60 Гц

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Джерела несправностей та шляхи їх усунення
Чайник заздалегіть автоматично вимикається	Очистіть внутрішню поверхню чайника від накипу. Це також може бути пов'язано з недостатньою кількістю води або взагалі з відсутністю води, що вмикає захист від «сухого кип'ятіння». Додайте в чайник холодну воду, систему захисту від «сухого кип'ятіння» буде скинуто через 2 хв, після чого чайник зможе працювати.
Чайник не вмикається	Перевірте, чи правильно підключено вилку до розетки. Якщо шнур живлення пошкоджено, його треба замінити на той самий тип шнура, який рекомендовано виробником. Зверніться до сервісного центру.
Під час роботи чайника відчувається неприємний запах	Це явище зазвичай трапляється, коли чайник використовується вперше. Для вирішення проблеми виконайте рекомендації, які наведені в п. 6 розділу «Користування». Якщо проблема не зникає, налийте воду в чайник до максимальної позначки, додайте 2 ст. ложки салератуса, закип'ятіть воду і злийте її.
Усередині чайника брудна вода або накип	Оскільки місцева вода жорстка, карбонат кальцію та карбонат магнію сприяють виникненню накипу. Просто очищайте вчасно чайник від накипу.

ПРИНЦИПОВА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

