

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей посібник пояснює, як зробити вашу дитину щасливою та забезпечити безпечне використання цього продукту. Будь ласка, прочитайте наступне:

1. Під наглядом дорослого користуйтеся автомобілем правильно, інакше це може призвести до власної травми чи травмування третьої сторони.
2. Цей продукт може мати гострі краї або дрібні деталі перед зборкою, тому його повинен збирати дорослий.
3. Не керуйте автомобілем на громадських вулицях, дорогах, схилах, біля басейнів та інших небезпечних місць для гри, інакше це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди і загрози утоплення.
4. Цей продукт призначений лише для дітей від 37 до 72 місяців, будь ласка, надягайте захисне обладнання перед використанням, таке як каска, жилет, захист на коліна і так далі.
5. Автомобіль не може бути перевантаженим, максимальне навантаження 23 кг.
6. Щоб уникнути ризику задушення, не дозволяйте дитині контактувати з пластиковими пакетами продукту, і відразу видаліть пластикові пакети після закриття.
7. Звертайте увагу, що деякі частини можуть бути пошкоджені через неправильне використання.
8. Цей продукт може розбиратися, а маленькі деталі можуть бути проковзані, що може призвести до глотання дитини. Він не підходить для дітей віком до 36 місяців.
9. Під час встановлення та використання деталей періодично перевіряйте та обслуговуйте транспортний засіб.
10. Будь ласка, зберігайте цей посібник з експлуатації, оскільки в ньому міститься важлива інформація.
11. Рекомендується використовувати акумулятори того ж типу.

Упаковка містить важливу інформацію, яку слід зберегти!

Увага!! При заміні батареї може виникнути пошкодження, нагрівання, витік рідини та інші небезпеки, будь ласка, дотримуйтесь наступного

1. Незаряджувальні батареї не можна заряджати
2. Різні типи батарей та старі і нові батареї не повинні бути змішувани;
3. Іграшка працює від 1 .5V AA батарейки;
4. Батарею слід розміщувати в правильному положенні полярності;
5. Витрачену батарею слід видалити з іграшки

! Увага!

З метою зменшення ризику травм, необхідно наглядати за дітьми. Заборонено використовувати цей продукт в приміщенні, біля транспортного засобу, на схилі, біля басейну або водоймища. Використовуйте цю іграшку тільки взутим однією особою.

! Увага!

Носіть захисне обладнання; не використовуйте цю іграшку на дорозі

! Увага!

Цю іграшкову машину повинен збирати дорослий. Якщо вона не зібрана, є ризик гострих країв або точок, або дрібних деталей, тому тримайте подалі від дітей.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дитяча машинка з ручкою Spoko SP-608 / 609

- Інструкції містять важливу інформацію, яка повинна бути збережена
- Перед використанням уважно прочитайте цей посібник

Цей продукт повинен використовуватися під наглядом дорослих

Допустимий вантаж: 23 кг

Розмір: 86x40x55 см

37-72 months of children



- Можна використовувати для ролерів
- Можна використовувати для самокатів

СПИСОК СКЛАДОВИХ

body	guardrail	pedal
Steering wheel	backrest	Rear tail bracket
Колеса x2	диски колес X4	Steering control lever cover plate
		Вал кермового управління