

Программирование пультов АТ-4

Управление приводом от одной кнопки пульта радиуправления осуществляется в режиме пшагового управления (соответствует последовательности действий ...Открыть - Стоп – Закрыть – Стоп ...).

Для записи пульта нажмите кнопку «Learn» модуля управления, индикатор «LR» модуля управления загорится. Затем нажмите любую кнопку пульта, индикатор «LR» погаснет, после чего снова нажмите ту же кнопку пульта, индикатор «LR» моргнет несколько раз и погаснет, что означает запись кода пульта в память радиоприемника модуля управления.

Для стирания пультов нажмите и удерживайте кнопку «Learn» в течение ~8сек, индикатор «LR» блока управления будет гореть во время удержания, после чего погаснет, что означает удаление из памяти радиоприемника блока управления всех внесенных в него кодов.

(!) Перед первым программированием пультов, очистите память радиоприемника от записанных ранее кодов пультов.

(!) Перед записью пульта выньте разъем Х4 с антенной. После записи пульта вставьте разъем Х4 на место.

(!) Если пульт утерян, во избежание несанкционированного проникновения на территорию, необходимо стереть все коды из памяти радиоприемника блока управления и заново запрограммировать все пульты.