

GRÜNHelm

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ПИЛОСОС ДЛЯ СУХОГО ПРИБИРАННЯ GVC8208

UKR

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.



Імпортер: ПП «Будпостач»
Адреса: 02099, Україна, м.Київ, вул. Бориспільська, 9-Е,
кім. 314. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон:
0-800-200-222, або за електронною адресою:

service@budpostach.com.ua



Виробник: Нінбо Чайнакліан Хаусхолд Еплаєнсїс
Мануфекчурї Ко., ЛТД

Адреса: Фенгбей Дівіжн Янмінг Саїнс Енд Технолоджї Парк
Юйяо Сїті, Чжецзян, Китай



Не містить шкідливих для здоров'я речовин.


Умови зберігання дивитись у інструкції до товару.

Гарантійний термін: 24 місяці.

Термін служби 3 роки.



UKR ОПИС



- A.** Гнучкий гофро-шланг
- B.** Ручка шланга з регулятором потоку повітря
- C.** Телескопічна трубка
- D.** Індикатор пилу
- E.** Кнопка ввім. / вимк.
- F.** Ручка для перенесення / Кнопка для змотування шнура
- G.** Замок
- H.** Щітка
- I.** Педаль перемикач щітки
- J.** Щітка / насадка для важко-доступних місць 2 в 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GVC-8208
Максимальна потужність	899 Вт
Напруга	220 - 240 В
Частота	50 - 60 Гц
Витрата повітря	1,4 м ³ / хв
Вакуум	16 - 20 КПа
Шум	≤ 80 дБ
Об'єм пилозбірника	2 л
Потужність всмоктування	150 - 200 Вт
Тип управління:	механічний
Циклонічна система	-
Відділення для зберігання аксесуарів	так
Тримач для шланга і труб (на корпусі)	так
Повітряний потік управління на ручці	так
Контроль швидкості	-
Захист двигуна	-
Індикатор пилу	так
Автоматичне змотування мережевого кабелю	так
Довжина мережевого кабелю	3,5 м
Система фільтрації	5-ти ступенева
Габаритний розмір	342 x 240 x 205 мм
Розмір упаковки	405 x 270 x 245 мм
Маса нетто / брутто	3,7 кг / 4,5 кг

ВАЖЛИВО! ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ!

Перед початком використання обов'язково прочитайте інструкцію.

Переконайтеся, що напруга живлення в мережі відповідає позначеній на пирососі.

Не використовуйте на вулиці або в умовах підвищеної вологості.

Не торкайтеся до мережевого кабеля вологими руками.

Уникайте влучення в пиросос палаючих предметів (сигарети, вугілля, зола й т.д.)

Стежте, щоб волосся, частини одягу та інші предмети не блокували вхід повітря.

Увага! Припиніть використання пирососа, якщо відчуваєте, що потужність всмоктування ослабла. Перевірте мішок, якщо він наповнений, спустоште його.

Перевірте додаткові фільтри, при необхідності зробіть чистку.

Перевірте щітку, трубку, шланг на наявність застряглого сміття.

Вимкніть пиросос перед відключенням з розетки.

По закінченню використання відключайте від мережі.

Не дозволяйте дітям гратися з пирососом.

При ушкодженні мережевого кабелю треба негайно замінити його в сервісній майстерні або в іншій вповноваженій організації.

Не користуйтеся ушкодженим або несправним пирососом.

Зверніться в сервісну службу.

Пиросос не призначений для використання дітьми, особами з обмеженими фізичними можливостями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, без нагляду й допомоги особи, відповідальної за їхню безпеку.

Примітка: цим приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років та особи зі зниженими фізичними, чуттєвими й розумовими здібностями чи браком досвіду та знань під наглядом або з вказівкою щодо безпечного способу використання приладу та розумінням передбачуваних небезпек. Діти не можуть гратися приладом. Очищення та обслуговування не повинні проводити діти без нагляду.

Переконайтесь, що електрика у вашій мережі відповідає параметрам приладу



Щоб змотати шнур, візьміться однією рукою за вилку а іншою рукою натисніть на кнопку (ручку) змотування шнура.



Пиросос призначений тільки для побутового використання.
Забороняється прибирання!
• гострого сміття (скла, металу)
• вологе прибирання
• великого сміття
• палаючого / тліючого сміття (недопалків)



Не використовуйте пиросос поблизу нагрівальних приладів.



Не дозволяйте дітям грати з приладом



Уникайте потрапляння в пиросос великих фрагментів сміття, або гострих предметів.



Перед чищенням пирососа вимкніть прилад з мережі



При прибиранні не тягніть за шланг пирососа




ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА


Завжди відключайте пилосос від мережі при складанні / розбиранні!

Підключення шланга


Вставте з'єднувач шланга в отвір пилососа



Вставте ручку в телескопічну трубу поворотними рухами



Телескопічна трубка




З'єднайте телескопічну трубку з щіткою



Закріпіть щітку на корпусі пилососа


(Опція, не у всіх моделях)



ЗАМІНА МІШКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ ПИЛУ

Увага! Не використовуйте пилосос без мішка. Як тільки мішок заповнений замініть його на порожній.

1. Натисніть на замок щоб відкрити кришку;
2. Вийміть мішок;
3. Ви можете використовувати багаторазовий тканинний мішок, або одноразовий паперовий. Паперові мішки більш гігієнічні у використанні (паперові мішки не входять в комплект поставки);
4. Вставте порожній мішок в пилосос і закрийте кришку.





ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

Попередження! Коли фільтри забруднені або ви відчуваєте що всмоктування повітря погіршилось, промийте фільтри в воді для більш ефективної роботи і для продовження його терміну служби.

Не використовуйте пилосос без фільтрів.

1. Вийміть фільтри;
2. Чистіть фільтри дбайливо;
3. Сушити при кімнатній температурі (не використовувати обігрівачі);
4. Вставити фільтри назад.



УТИЛІЗАЦІЯ



Відповідно до рекомендацій пилосос вимагає спеціальної утилізації. Для належної утилізації необхідно звернутися до продавця, в сервісну службу або інші уповноважені організації.

БРАЦІЇ ПЛІВІТТ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу та модель _____

Серійний номер _____

Штатом
порядкельної організації

Дата продажу _____

Правовою основою даних гарантійних забор'язань є діюче Законодавство

Гарантійний строк експлуатації приладу 24 місяці з дня продажу роздрібною мережею.

Протягом гарантійного терміну, власник має право на безкоштовне усунування несправностей, які є наслідком виробничих дефектів.

Без пред'явлення гарантійного талону та накладної, гарантійний ремонт не проводиться. При неповнійстю заповненню талоні він вилучається сервісним центром, а претензії по якості товару не приймаються.

Товар отриманий в справному стані, без зовнішніх пошкоджень, у повній комплектності, перевірений в моїй присутності, претензій по якості не маю, з умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згодний.

ПІБ _____ Підпис _____

Гарантії забор'язання не поширюються в наступних випадках

Недотримання користувачем положень Інструкції по експлуатації та використання приладу не за призначенням.

При наявності механічних пошкоджень корпусу, тріщин, сколів, та пошкоджень, що викликані дією агресивних середовищ, високих температур, а також при попаданні чужорідних тіл і рідини в корпус приладу.

На частини приладу, які вийшли з ладу через несвоєчасне періодичне обслуговування приладу, а також в результаті ремонту приладу, викликаного не в гарантійному сервісному центрі.

При несправностях, викликаних внаслідок нормального зносу приладу.

При використанні приладу у комерційних цілях.

При несправностях, викликаних внаслідок перенавантаження або неправильного використання, що спричинило вихід з ладу частин приладу.

При спробах самостійного ремонту приладу в гарантійний період.

При відсутності, пошкодженні або зміні серійного номеру на приладі або гарантійному талоні, або при їх неточності.

Гарантійні зобов'язання

Підприємство виробник гарантує нормальну роботу приладу протягом 24 місяці з дня продажу при дотриманні правил експлуатації та обслуговування, передбачених інструкцією з експлуатації.

При виявленні відкритих виробничих дефектів у приладі споживачеві слід звернутися в майстерню гарантійного ремонту, а в разі відсутності такої - в магазин, що продає прилад, для відправки в гарантійний сервісний центр.

- Протягом гарантійного терміну несправності, не викликані порушенням правил експлуатації, усуваються безкоштовно.

- За відсутності на гарантійних талонах дати про-
дажу завіреною печаткою магазину, термін гарантії втрачається з дати випуску приладу. По літаннях, пов'язаних з комплектністю і упакування приладу, необхідно звернутися в торгівельну організацію, де була зроблена покупка.

- Гарантійний талон може бути вилучений лише механічним підприємства, що здійснює гарантійний ремонт і лише при усуненні дефекту або ремонту приладу.

- Всі претензії по якості будуть розглянуті лише після перевірки приладу в сервісному центрі.

Сервісні центри ТМ «GRUNHELM»

безкоштовно з наданням та спеціалізованих телефонів

тел.: 0-800-200-222

Кіровоград вул. Успенська, 77/4 м.тел.: 050-482-547-77	Новомосковськ вул. Суздальська, 44 м.тел.: 050-4073087
Коростень вул. Пролетарська, 4 м.тел.: 050-284-344-85	Тульчин с. Нестерівка, вул. Польова, 1 м.тел.: 050-40340862
Корсунь-Шевченківський вул. Ярослав-Мудрого, 34/3 м.тел.: 050-419-84-86	Ужгород вул. Олександрівська, 1 м.тел.: 050-3598576
м. Краматорськ вул. Героїв Небесної Сотні, 24 м.тел.: 050-4192792	Умань вул. Леонавського, 26а м.тел.: 050-3176530
Кременчук вул. Мохоратська, 37а м.тел.: 050-2839322	Харків пр-кт Льва Лаванду 147 А м.тел.: 050-4186692
Кривий Ріг вул. Київська, 2 м.тел.: 050-4217122	Херсон вул. Польова, 27 м.тел.: 050-274-69-41
Кропивницький вул. Євгена Чикаленка, 16 м.тел.: 050-4155429	Хмельницький вул. Пролетарська, 7 м.тел.: 050-205-17-26
Львів вул. Глибочицька, 82/3 м.тел.: 050-3301735	Хуст вул. Івана Франка, 175 м.тел.: 050-2602077
Львів вул. Глибочицька, 49 м.тел.: 050-0121498	Черкаси вул. 30 років Перемоги, 5/1 м.тел.: 050-3832106
Львів вул. Купальська, 2 м.тел.: 050-3850112 lwtsh@vodafone.com.ua	Чернівець вул. Грушевського, 45 м.тел.: 050-3121304.
Львів вул. Гагаріна, 56 м.тел.: 050-3884713	Черніці вул. Жасминна, 3а м.тел.: 095-2812652
Маріуполь вул. Гаврилова, 6 м.тел.: 050-3538615	Чернігів вул. Князя Володаря, 31 м.тел.: 050-4323668
Мелітополь вул. Пролетарська 14/2 м.тел.: 067-44049250	Шепетівка вул. Стефанія, 1 м.тел.: 050-2640402
Миколаїв вул. Авангардна, 2 а м.тел.: 050-2831468	Шостка вул. Шевченка, 50 м.тел.: 050-3536109
Нікополь вул. Кооперативна, 3 м.тел.: 050-3453186	Енергодар вул. Комуністична, 25 м.тел.: 095-2908220
Нова Кіховка вул. Промислова, 9/1 м.тел.: 050-2849484	Сучіс вул. Прокоф'єва, 19, оф.3 м.тел.: 050-3804340
Київ вул. Червоноармійська, 46, м.тел.: 050-4468870 / 050-3178987 / 050-4463584	Київ вул. Січового проходу, 72-а м.тел.: 050-38408412
Біла Церква вул. Січового проходу, 72-а м.тел.: 050-38408412	Білгород-Дністровський вул. Шабська, 77 м.тел.: 050-4064366
Бердянськ вул. Гагаріна-Крилова, 21/2 м.тел.: 050-3210617	Бориспіль вул. М.Волошка, 14а м.тел.: 050-4357565
Вінницький вул. Овча, 45 м.тел.: 050-3138175	Вознесенськ вул. Приволязька, 14 м.тел.: 050-3380917
Дніпро пр. Оплітця, 7а м.тел.: 050-4193701	Житомир вул. Кооперативна, 8 м.тел.: 050-3389054
Запоріжжя вул. Чубанова, 1 м.тел.: 050-3525381	Івано-Франківськ вул. Новоявська, 22/9 В м.тел.: 095-2830155
Івано-Франківськ вул. Чубанова, 17 м.тел.: 050-4058439	Івано-Франківськ вул. Екзархатська, 27А м.тел.: 050-4297513
Кам'янське-Павлівський Хмельницьке шосе, 38 м.тел.: 095-2840396	Кам'янське пр-кт Гімназійний (Пеліно), 44 м.тел.: 050-421-27-25
Ковель вул. Брестська, 111-М м.тел.: 066-170-36-18	





Імпортер: ПП «Будпостач»
Адреса: 02099, Україна, м.Київ, вул. Бориспільська, 9-Е,
кім. 314. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон:
0-800-200-222, або за електронною адресою:

service@budpostach.com.ua



Виробник: Нінбо Чайнакліан Хаусхолд Еплаенсіс
Мануфекчурі Ко., ЛТД

Адреса: Фенгбей Дівіжн Янмінг Саінс Енд Технолоджі Парк
Юйяо Сіті, Чжецзян, Китай



Не містить шкідливих для здоров'я речовин.
Умови зберігання дивитись у інструкції до товару.
Гарантійний термін: 24 місяці.
Термін служби 3 роки.

GRÜNHELM