

## ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цей посібник пояснює, як зробити вашу дитину щасливою та забезпечити безпечне використання цього продукту. Будь ласка, прочитайте наступне:

1. Під наглядом дорослого користуйтеся автомобілем правильно, інакше це може призвести до власної травми і травмування третьої сторони.
2. Цей продукт може мати гострі краї або дрібні деталі перед збіркою, тому його повинен збирати дорослий.
3. Не керуйте автомобілем на громадських вулицях, дорогах, сходах, біля басейнів та інших небезпечних місць для гри, інакше це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди і загрози утонування.
4. Цей продукт призначений лише для дітей від 3 до 36 місяців, будь ласка, надягайте захисне обладнання перед використанням, таке як каска, жилет, захист на коліна і так далі.
5. Автомобіль не може бути перевантаженим, максимальне навантаження – 3 кг.
6. Щоб уникнути ризику задушення, не дозволяйте дитині контактувати з пластиковими пакетами продукту, і відразу видаляйте пластикові пакети після закриття.
7. Звертайте увагу, що деякі частини можуть бути пошкоджені через неправильне використання.
8. Цей продукт може розбиратися, а маленькі деталі можуть бути проковзані, що може призвести до глотання дитини. Він не підходить для дітей віком до 36 місяців.
9. Під час встановлення та використання деталей періодично перевіряйте та обслуговуйте транспортний засіб.
10. Будь ласка, зберігайте цей посібник з експлуатації, оскільки в ньому міститься важлива інформація.
11. Рекомендується використовувати акумулятори того ж типу.

Упаковка містить важливу інформацію, яку слід зберегти!

## Увага!

При заміні батареї може виникнути пошкодження, нагрівання, витік рідини та інші небезпеки, будь ласка дотримуйтесь наступного:

1. не заряджайте акумулятори, що знаходяться на перезарядці;
3. не можна змішувати різні типи батарейок, а також старі та нові батарейки;
4. Батареї слід встановлювати з дотриманням правильної полярності;
5. Розряджену батарею слід вийняти з іграшки;
6. Іграшка працює від 1.5V AA батарейки

## Увага!

Метою зменшення ризику травм, необхідно, щоб опікун наглядав за дитиною. Використання цього продукту біля дороги, транспортного засобу, схилу, біля басейну або водоймища заборонено. Опікун повинен мати взуття, і ця іграшкова машина може використовуватися не більше однією особою.

## Увага!

Для захисту обладнання і не використовуйте цю іграшкову машину на дорозі.

## Увага!

Ця іграшка повинна бути зібрана під наглядом опікуна, у випадку, якщо вона не буде зібрана, іграшка може мати гострі краї, гострі кути або дрібні деталі, тому тримайте її подалі від дітей.

## ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### Дитяча машинка каталка-толокар Spoko SP-218/219

- Інструкції містять важливу інформацію, яка повинна бути збережена
- Перед використанням уважно прочитайте цей посібник

Цей продукт повинен використовуватися під наглядом дорослих!

Допустиме навантаження: 23 КГ

РОЗМІР: 65 X 46 X 86CM

37-72 months of children



- Можна використовувати для ролерів
- Можна використовувати для самокатів

## СПИСОК СКЛАДОВИХ

BODY	GUARDRAIL	PEDAL
Кермо	Сидіння	BRACE
Колеса X4	WHEEL COVER X4	ACCESSORY PACKAGE
	PUSH BAR	REAR AXLE

Для забезпечення правильної роботи, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням.

- Ілюстрації, використані в цьому посібнику, призначені для того, щоб проілюструвати будову та роботу виробу. Якщо є невелика різниця між фізичним виглядом та зображенням, будь ласка, надайте перевагу натуральному вигляду.
- З метою покращення якості виробу ми залишаємо за собою право змінювати конструкцію та зовнішній вигляд виробу без попереднього повідомлення.
- Виріб слід регулярно обслуговувати та доглядати. У разі виявлення будь-яких пошкоджень виробу, його слід негайно зупинити та утилізувати. Інструкція містить важливу інформацію, яку необхідно зберігати.

## Схема монтажу

### Збірка корпусу

1. Помістіть картридж фіксатора керма в напрямку отвору для картки знизу транспортного засобу
2. Вставте рульове колесо в тримач і затягніть його гвинтами та гвинтовою скобою.
3. Вставте підніжку в передню частину автомобіля.
4. Вставте спинку сидіння в задню частину автомобіля.
5. Вирівняйте огорожу поручня і надіньте її в призначене положення з обох кінців спинки, поверніть її вперед і закріпіть її на кермі.
6. Вставте штовхач у вказане положення у верхній частині спинки.



1. Вставте білі шайби з обох боків задньої вісі.



2. Встановіть заднє колесо і вкрутіть шайбу



3. Встановіть задню опору і затягніть 5 гвинтів



4. Встановіть педаль і закрутіть 6 гвинтів вище



5. Підключіть лінію, встановіть кермо і вкрутіть гвинт



6. Вставте задню спинку в корпус



7. Встановіть огороження з обох боків і зафіксуйте їх



8. Вставте висувну ручку