

ДИТЯЧИЙ СТИЛЕЦЬ ШЕЗЛОНГ-ГОЙДАЛКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ SPOKO WKX-818



УВАГА:


Навантаження: 20 кг

Необхідно переконатися, що дитина завжди перебуває під вашою увагою, продукт потрібно використовувати на підлозі. Будь ласка, не використовуйте поверхні, такі як столи. Не дозволяйте дітям сидіти на кріслах-гойдалках і рухати ними.


Не використовуйте продукт, якщо будь-які деталі пошкоджені. Конструкція цього продукту дозволяє дітям пересувати крісло-гойдалку своїми рухами. Не дозволяйте старшим дітям сильно трясти дитину.

Заходи безпеки: категорично забороняється використовувати даний продукт на м'яких поверхнях (ліжках, диванах), оскільки крісло-гойдалка може перекинутися і дитина задихнеться.

Інструкція щодо встановлення



1. Після розпакування, поверніть нижню трубу сидіння в бік.



2. Встановіть U-подібну трубку в нижній отвір трубки та будьте уважні, щоб щільно замкнути.




3. Після завершення встановлення рами сидіння накрийте тканиною та застібніть її на рамі.


Важливо!

Перш ніж посадити дитину в крісло-гойдалку, обов'язково перевірте правильність установки.

Регулювання кута нахилу сидіння



Перша позиція



Друга позиція



Третя позиція

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

